

Manuale italiano

Versione 1.2, aggiornato a 14.11.00

Dichiarazione CE

Noi:

TerraTec Electronic GmbH · Herrenpfad 38 · D-41334 Nettetal

dichiariamo che i prodotti:

SoundSystem DMX XFire 1024

a cui si riferisce la presente dichiarazione, è conforme alle seguenti norme ovvero ai documenti normativi:

1. EN 55022

2. EN 50082-1

Si presuppongono le seguenti condizioni di impiego e ambientali:

ambiente domestico, ambienti di ufficio e commerciali, piccole aziende

La presente dichiarazione si basa sui:

rapporti di prova del laboratorio di compatibilità elettromagnetica

H. Cler

TerraTec[®] ProMedia, SoundSystem Gold, SoundSystem Maestro, SoundSystem Base1, SoundSystem DMX, AudioSystem EWS[®]64, AudioSystem EWS88, XLerate, XLerate Pro, Base2PCI, TerraTec 128iPCI, TerraTV+, TerraTV Radio+, TerraTValue, WaveSystem, TerraCAM USB, MIDI Smart e MIDI Master Pro sono marchi della società Firma TerraTec[®] Electronic GmbH Nettetal.

Le denominazioni software e hardware citate nella presente documentazione sono, nella maggior parte dei casi, altresì marchi registrati, quindi soggetti alle disposizioni di legge.

©TerraTec[®] Electronic GmbH, 1994-2000. Tutti i diritti riservati (14.11.00).

Tutti i testi e le illustrazioni sono stati elaborati con la massima cura. Tuttavia, la TerraTec Electronic GmbH e i suoi autori declinano ogni responsabilità legale o di altro genere circa eventuali dati sbagliati e circa le relative conseguenze. TerraTec si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso.

Tutti i testi della presente documentazione sono protetti da diritto d'autore. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa documentazione può essere riprodotta, senza previo consenso scritto degli autori, in qualsiasi forma, vuoi fotocopie, vuoi microfilm o altri processi, né trasferita in una lingua/forma utilizzabile dal computer. Altresì i diritti di riproduzione tramite conferenza, radio e televisione sono riservati.

Contenuto

	Ascoltare. Puntare. Fire	5
	Digitale. Ingresso. Uscita	5
	1024. MIDI. DLS	6
	Hardware. Opzionali. Dettagli	6
	Pannello di controllo. Software Ecc	6
Installazione		7
Breve	ntroduzione	, 7
Struttu	ıra della scheda	8
College	amento di una daughterboard per Wavetable	9
Monta	ggio della scheda.	.10
Installa	azione dei driver	.12
	Installazione con Windows 95A (OSR1)	.13
	Installazione con Windows 95B (OSR2).	.15
	Installazione con Windows 98, Windows 98 SE	.18
	Disinstallazione dei driver con Windows 95 e 98	.21
	Driver installato – questo è il suo aspetto	22
	Installazione in ambiente Windows NT 4.0 (min. ServicePack3)	24
	Installazione con Windows Me	26
	Disinstallazione dei driver in ambiente Windows Me	29
	Driver installato – questo è il suo aspetto	30
	Installazione con Windows 2000	32
	Disinstallazione dei driver in ambiente Windows 2000	36
	Driver installato – questo è il suo aspetto	36
I collegament	Driver installato – questo è il suo aspetto ti della scheda e loro utilizzo	36 38
I collegamen Struttu	Driver installato – questo è il suo aspetto t i della scheda e loro utilizzo. ıra della scheda	36 38 38
I collegamen Struttu Uscite	Driver installato – questo è il suo aspetto t i della scheda e loro utilizzo. ura della scheda. Line.	36 38 38 39
I collegamen Struttu Uscite	Driver installato – questo è il suo aspetto t i della scheda e loro utilizzo ıra della scheda Line Informazioni fondamentali	36 38 38 39 39
I collegamen Struttu Uscite	Driver installato – questo è il suo aspetto t i della scheda e loro utilizzo. ura della scheda. Line. Informazioni fondamentali. Cuffia.	36 38 38 39 39 40
I collegamen Struttu Uscite	Driver installato – questo è il suo aspetto ti della scheda e loro utilizzo. ura della scheda. Line. Informazioni fondamentali. Cuffia. 4 altoparlanti.	36 38 38 39 39 40 .41
I collegamen Struttu Uscite	Driver installato – questo è il suo aspetto ti della scheda e loro utilizzo. ura della scheda. Line. Line. Informazioni fondamentali. Cuffia. 4 altoparlanti. Driver della riproduzione .	36 38 39 39 40 .41 .41
I collegamen Struttu Uscite	Driver installato – questo è il suo aspetto ti della scheda e loro utilizzo. ura della scheda. Line. Informazioni fondamentali. Cuffia. 4 altoparlanti. Driver della riproduzione . Posizione degli altoparlanti per un sound 3D ottimale.	36 38 39 39 40 .41 .41 42
I collegamen Struttu Uscite	Driver installato – questo è il suo aspetto ti della scheda e loro utilizzo. ura della scheda. Line. Informazioni fondamentali. Cuffia. 4 altoparlanti. Driver della riproduzione . Posizione degli altoparlanti per un sound 3D ottimale. Prese interne dei terminali d'uscita.	 36 38 39 39 40 .41 .41 42 42
I collegamen Struttu Uscite	Driver installato – questo è il suo aspetto ti della scheda e loro utilizzo ura della scheda. Line. Informazioni fondamentali. Cuffia. 4 altoparlanti. Driver della riproduzione Posizione degli altoparlanti per un sound 3D ottimale. Prese interne dei terminali d'uscita.	 36 38 39 39 40 .41 .41 42 42 43
I collegamen Struttu Uscite	Driver installato – questo è il suo aspetto ti della scheda e loro utilizzo . ura della scheda. Line. Informazioni fondamentali. Cuffia. 4 altoparlanti. Driver della riproduzione . Posizione degli altoparlanti per un sound 3D ottimale. Prese interne dei terminali d'uscita. So Line.	 36 38 39 39 40 .41 42 42 43 43
I collegamen Struttu Uscite	Driver installato – questo è il suo aspetto ti della scheda e loro utilizzo ura della scheda. Line. Informazioni fondamentali. Cuffia. 4 altoparlanti. Driver della riproduzione . Posizione degli altoparlanti per un sound 3D ottimale. Prese interne dei terminali d'uscita. So Line. Informazioni fondamentali. Collegamento e registrazione di un giradischi.	36 38 39 39 40 .41 42 43 43 43
I collegamen Struttu Uscite	Driver installato – questo è il suo aspetto ti della scheda e loro utilizzo. ura della scheda. Line. Informazioni fondamentali. Cuffia. 4 altoparlanti. Driver della riproduzione . Posizione degli altoparlanti per un sound 3D ottimale. Prese interne dei terminali d'uscita. So Line. Informazioni fondamentali. Collegamento e registrazione di un giradischi. Presa interna del terminale d'ingresso.	36 38 39 39 40 .41 42 43 43 43 43 44
I collegament Struttu Uscite Ingress	Driver installato – questo è il suo aspetto ti della scheda e loro utilizzo ura della scheda. Line. Informazioni fondamentali. Cuffia. 4 altoparlanti. Driver della riproduzione . Posizione degli altoparlanti per un sound 3D ottimale. Prese interne dei terminali d'uscita. So Line. Informazioni fondamentali. Collegamento e registrazione di un giradischi. Presa interna del terminale d'ingresso.	36 38 39 39 40 .41 42 43 43 43 43 44 45
I collegament Struttu Uscite Ingress	Driver installato – questo è il suo aspetto ti della scheda e loro utilizzo ura della scheda Line Informazioni fondamentali Cuffia 4 altoparlanti Driver della riproduzione Posizione degli altoparlanti per un sound 3D ottimale Prese interne dei terminali d'uscita so Line Informazioni fondamentali. Collegamento e registrazione di un giradischi. Presa interna del terminale d'ingresso so per microfono	36 38 39 39 40 .41 42 43 43 43 43 43 45 45
I collegament Struttu Uscite Ingress	Driver installato – questo è il suo aspetto ti della scheda e loro utilizzo. ura della scheda Line Informazioni fondamentali Cuffia	36 38 39 40 .41 42 43 43 43 43 44 45 45 46
I collegament Struttu Uscite Ingress	Driver installato – questo è il suo aspetto ti della scheda e loro utilizzo ura della scheda Line Informazioni fondamentali Cuffia	36 38 39 30 .41 42 43 43 44 45 46 46
I collegament Struttu Uscite Ingress Ingress	Driver installato – questo è il suo aspetto ti della scheda e loro utilizzo. ura della scheda. Line. Informazioni fondamentali. Cuffia. 4 altoparlanti. Driver della riproduzione . Posizione degli altoparlanti per un sound 3D ottimale. Prese interne dei terminali d'uscita. So Line. Informazioni fondamentali. Collegamento e registrazione di un giradischi. Presa interna del terminale d'ingresso. So per microfono. Informazioni fondamentali. Equivoci.	36 38 39 40 .41 42 43 43 44 45 46 46 .47
I collegament Struttu Uscite Ingress Ingress	Driver installato – questo è il suo aspetto ti della scheda e loro utilizzo. Irra della scheda. Line. Informazioni fondamentali. Cuffia. 4 altoparlanti. Driver della riproduzione . Posizione degli altoparlanti per un sound 3D ottimale. Prese interne dei terminali d'uscita. So Line. Informazioni fondamentali. Collegamento e registrazione di un giradischi. Presa interna del terminale d'ingresso. So per microfono. Informazioni fondamentali. Equivoci. Presa interna dell'ingresso per microfono. So dig Informazioni fondamentali.	36 38 39 30 .41 42 43 43 44 45 46 46 47 47
I collegament Struttu Uscite Ingress Ingress	Driver installato – questo è il suo aspetto ti della scheda e loro utilizzo. Irra della scheda. Line. Informazioni fondamentali. Cuffia. 4 altoparlanti. Driver della riproduzione . Posizione degli altoparlanti per un sound 3D ottimale. Prese interne dei terminali d'uscita. Informazioni fondamentali. Collegamento e registrazione di un giradischi. Presa interna del terminale d'ingresso. so per microfono. Informazioni fondamentali. Presa interna del terminale d'ingresso. so per microfono. Informazioni fondamentali. Presa interna dell'ingresso per microfono. Informazioni fondamentali. Presa interna dell'ingresso per microfono. Presa interna dell'ingresso per microfono. Protezione dalla copia.	36 38 39 30 .41 42 43 43 44 45 46 47 48

	49
Informazioni fondamentali	49
Da sapere	
Collegamenti analogici audio CD	52
Informazioni fondamentali	
Ingresso AUX	53
Informazioni fondamentali	53
Collegamento Wavetable e sintetizzatore interno	54
Sulla Wavetable integrata e sul futuro della sintesi sound	54
Driver MIDI	55
Interfaccia per joystick/MIDI	56
Informazioni fondamentali	56
MIDI	56
Circuito dell'interfaccia MIDI	57
Pannello di controllo di DMX Xfire	
Finestra della Riproduzione	
Finestra della Registrazione	
Digitale	
Equalizzatore.	
Einestra MIDI	
Impostazione 3D.	
Altro	
Caricamento e archiviazione	
Hotkey	64
Panoramica del software standard	
Musicmatch lukebox – la soluzione completa	
Recorder	
Nai hellezza masterizzal	
	0/
Non solo per i cacciatori, bensì anche per i collezionati	68
Non solo per i cacciatori, bensì anche per i collezionati Sompro ugualo, soppur distinto	68
Non solo per i cacciatori, bensì anche per i collezionati Sempre uguale, seppur distinto Wavel ab Lita – Audioeditor	68 68
Non solo per i cacciatori, bensì anche per i collezionati Sempre uguale, seppur distinto WaveLab Lite – Audioeditor Emagic Logic Fun – soquonziatoro	68
Non solo per i cacciatori, bensì anche per i collezionati Sempre uguale, seppur distinto WaveLab Lite – Audioeditor Emagic Logic Fun – sequenziatore Plaver 3D– ascoltare pella dimensione tridimensionale	68
Non solo per i cacciatori, bensì anche per i collezionati Sempre uguale, seppur distinto WaveLab Lite – Audioeditor Emagic Logic Fun – sequenziatore Player 3D– ascoltare nella dimensione tridimensionale 2D Domo	
Non solo per i cacciatori, bensì anche per i collezionati Sempre uguale, seppur distinto. WaveLab Lite – Audioeditor. Emagic Logic Fun – sequenziatore. Player 3D– ascoltare nella dimensione tridimensionale. 3D Demo.	
Non solo per i cacciatori, bensì anche per i collezionati Sempre uguale, seppur distinto WaveLab Lite – Audioeditor Emagic Logic Fun – sequenziatore Player 3D– ascoltare nella dimensione tridimensionale 3D Demo La cartella HOTSTUFF.	
Non solo per i cacciatori, bensì anche per i collezionati Sempre uguale, seppur distinto. WaveLab Lite – Audioeditor. Emagic Logic Fun – sequenziatore. Player 3D– ascoltare nella dimensione tridimensionale. 3D Demo. La cartella HOTSTUFF.	
Non solo per i cacciatori, bensì anche per i collezionati Sempre uguale, seppur distinto WaveLab Lite – Audioeditor Emagic Logic Fun – sequenziatore Player 3D– ascoltare nella dimensione tridimensionale 3D Demo La cartella HOTSTUFF Audio 3D – Background. Tutto ciò che serve	
Non solo per i cacciatori, bensì anche per i collezionati Sempre uguale, seppur distinto WaveLab Lite – Audioeditor. Emagic Logic Fun – sequenziatore Player 3D– ascoltare nella dimensione tridimensionale. 3D Demo. La cartella HOTSTUFF. Audio 3D – Background. Tutto ciò che serve Audio 3D oggi.	
Non solo per i cacciatori, bensì anche per i collezionati Sempre uguale, seppur distinto WaveLab Lite – Audioeditor Emagic Logic Fun – sequenziatore Player 3D– ascoltare nella dimensione tridimensionale 3D Demo La cartella HOTSTUFF Audio 3D – Background. Tutto ciò che serve Audio 3D oggi. Perfetto?	
Non solo per i cacciatori, bensì anche per i collezionati Sempre uguale, seppur distinto WaveLab Lite – Audioeditor. Emagic Logic Fun – sequenziatore Player 3D– ascoltare nella dimensione tridimensionale. 3D Demo. La cartella HOTSTUFF. Audio 3D – Background. Tutto ciò che serve Audio 3D oggi. Perfetto?	
Non solo per i cacciatori, bensì anche per i collezionati Sempre uguale, seppur distinto. WaveLab Lite – Audioeditor. Emagic Logic Fun – sequenziatore. Player 3D– ascoltare nella dimensione tridimensionale. 3D Demo. La cartella HOTSTUFF. La cartella HOTSTUFF. Audio 3D – Background. Tutto ciò che serve Audio 3D oggi. Perfetto? Appendice. FAQ – Le domande più frequenti e le relative risposte.	

Benvenuti.

Siamo lieti che abbiate acquistato la scheda audio della marca TerraTec, ovvero cha abbiate preso la giusta decisione, dato che DMX XFire 1024 è una scheda audio dalla tecnologia "d'avanguardia". Acquistando il presente prodotto, avete acquistato altresì un potente acceleratore audio 3D che non cesserà di stupirvi a livello di input/output digitale e di MIDI. Siamo sicuri che il SoundSystem si rivelerà utilissimo nelle prossime missioni e che, in particolare, vi divertirete sempre più.

Ascoltare. Puntare. Fire.

A3D, EAX 1.0/2.0 e famiglia accompagnano XFire 1024 a scelta (cuffia, 2 o 4 altoparlanti). Grazie a routine DSP intelligenti, la tecnologia 3D Sensaura è in grado di garantire un ottimo suono per ciascuna configurazione di altoparlanti. Grazie alle tecnologie principali di Sensaura (Multidrive, MacroFX e EnviromentFX), DirectSound3D, A3D e EAX 1.0/2.0 risultano super-accelerate mentre i giochi senza compromessi non sono più solo un sogno - la CPU ve ne sarà grati. Ad esempio, MacroFX presenta i suoni nel loro ambiente diretto in modo del tutto diverso da quello fino ad ora consueto. Anche la radiotrasmissione alla cuffia nel cockpit è finalmente chiara con i 16 Mig, ponendo così fine ai rifiuti di comando.

Digitale. Ingresso. Uscita.

L'ingresso digitale integrato di XFire 1024 è in grado si sincronizzarsi sui 32, 44.1 e 48 kHz e di riconoscere in automatico di cosa si tratta. Il Pannello di controllo informa sullo stato attuale dell'ingresso digitale (ad es. Pre-Emphasis e Copy-Protection). L'uscita digitale si collega a 48 kHz con il mondo esterno, consentendo il collegamento a recorder DAT, MiniDisc e ad altre apparecchiature. Altresì Pre-Emphasis e Copy-Protection possono essere impostati. Perfino un flusso di dati AC3 non codificato può essere trasmesso tramite uscita ottica ad un decodificatore esterno. Ad esempio, con un player DVD con software, sono indicati i Cinemaster 99/2000 della ditta Ravisent o PowerDVD vers. 2.55 o superiore di Cyberlink. Da notare: fin quando non si dispone esplicitamente di una versione completa di un tale programma, determinate funzioni risultano disattivate – ad es. quando la scheda grafica è parte della dotazione.

Cyberlink	www.cyberlink.com.tw
Ravisent	www.ravisent.com

1024. MIDI. DLS.

1 chilo di voci, 1024 per essere più precisi, sono a disposizione del direttore MIDI. 8 Mb e sempre più campioni attendono le vostre composizioni, mentre grazie al supporto DLS 1.0, il set sound (parte della dotazione) può essere sostituito con il migliore set personalizzato. Anche le trombe di Gerico suonano di nuovo, quando si presentano sotto forma di set sound DLS. Caricare. Iniziare.

Hardware. Opzionali. Dettagli.

Non è un segreto che le due uscite CD disaccoppiate (ad es. per masterizzatori e CD-ROM), caratterizzate da soppressione di fruscio predefinita, amplificatore per cuffia, amplificatore per microfono e connettore wavetable, sono opzionali ricercati, da non perdere. Alla mancanza di rumori e all'ordine ci pensa un rapporto segnale-rumore superiore a -97 dB e riposte dritte di frequenza, che solo l'equalizzatore può garantire - no gods, no masters.

Pannello di controllo. Software Ecc.

Grazie a Pannello di controllo, chiaro e intuitivo, si dispone dello strumento adatto per configurare la DMX XFire 1024 a piacere. Le impostazioni, una volta scelte, sono facili da salvare e, all'occorrenza, da richiamare. Grazie al software allegato, si può iniziare subito in base ai propri interessi e alle proprie preferenze. Musicmatch Jukebox consente di registrare, codificare e decodificare i file MP3. Per elaborazioni musicali complesse, si può ricorrere al sequenziatore audio e MIDI Emagic Logic Fun mentre, per l'editing di campioni e wave, a Wavlab Lite di Steinberg.

Vi auguriamo un buon intrattenimento con DMX XFire 1024 e vi consigliamo vivamente di leggere il presente opuscolo alquanto interessante. Da leggere assolutamente le piccole avvertenze ivi riportate, contraddistinte da punto esclamativo. Contengono le note inerenti le impostazioni importanti o quelle tipiche di XFire che contribuiscono a facilitare il lavoro di tutti i giorni.

DMX XFire 1024. Get experienced.

... Il TerraTec Team!

INSTALLAZIONE.

L'installazione di SoundSystem DMX XFire 1024 non dovrebbe rappresentare alcun problema, grazie alla modernissima tecnologia dei PCI e del Plug&Play. Se si ha già esperienza nell'installazione di componenti hardware e software in ambiente Windows, si può senz'altro iniziare a installare la scheda.

Breve introduzione

Ecco un riepilogo delle principali informazioni:

- SoundSystem DMX XFire 1024 è una scheda PCI (che probabilmente si avrà già visto) e dovrebbe essere montata il più possibile lontano dalla scheda grafica o dal controller SCSI.
- Nessuna paura: il cavo di collegamento per l'entrata digitale onboard è protetto contro l'inversione di polarità.
- Occorre almeno 1 IRQ.
- Sono necessari alcuni indirizzi liberi (di norma non è un problema).
- L'installazione dei driver in ambiente Windows è quella consueta; i driver sono riportati sul CD-ROM DMX XFire allegato.
- Dopo aver installato i driver, è necessario dare un'occhiata a "Gestione periferiche" per verificare che non ci siano punti interrogativi.

Suggerimento. Alternativa speciale: prima il software, quindi l'hardware.

In modo particolare, vorremmo presentarvi una procedura di installazione che si rivela particolarmente adatta a preparare un sistema Windows per il montaggio di una scheda DMX XFire 1024.

PRIMA di montare la scheda nel PC, eseguire un programma di installazione speciale: Per giungere a tale programma, partire dal file di esecuzione automatica (il file AUTORUN.EXE situato nella directory principale del CD-ROM DMX XFire) sotto la voce "Installazione driver" o nel modo consueto, tramite il seguente percorso:

Per Windows 95, Windows 98:

<CD>:\Drivers\Win9x\SETUP.EXE

Per Windows 2000:

<CD>:\Drivers\Win2000\SETUP.EXE

La scheda deve essere montata solo dopo aver eseguito suddetta operazione.

Questo in breve. Più avanti segue la descrizione esauriente dell'installazione, completa di raffigurazioni.

Struttura della scheda.



Collegamento di una daughterboard per Wavetable.

Con la scheda SoundSystem DMX XFire 1024 è possibile utilizzare anche un modulo Wavetable autonomo, come per es. TerraTecs WaveSystem, un modulo di una scheda TerraTec di versione precedente (per es. della serie Maestro) o una Yamaha DB50-XG. E' sufficiente collegare il connettore a 26 poli con la presa della XFire contrassegnata con "CN2" (Wavetable Xtension). **Attenzione che tutti i pin del connettore siano collegati al modulo Wavetable**. Entrambe le serie di contatti devono essere inserite.

Attenzione!

I segnali di una daughterboard collegata alla presa Wavetable vengono inviati insieme al segnale AUX. Non sono separati elettricamente. Se possibile, è quindi opportuno evitare di usarli contemporaneamente. Se tuttavia due apparecchi verranno collegati a "una linea", sarà inevitabile una netta riduzione del livello di entrambi gli apparecchi. Inoltre non potremo assumerci alcuna garanzia che alla lunga ciò non influisca negativamente sugli apparecchi collegati.

able rati sarli ati a di una ugli

Il volume audio del modulo wavetable può essere regolato in seguito, nel Pannello di controllo, tramite dispositivo di regolazione "AUX".

Per ulteriori informazioni consultare il capitolo "Collegamento Wavetable e sintetizzatore interno." (pagina 54).

Montaggio della scheda.

Prima di montare la scheda è necessario accertarsi di aver collegato le estensioni necessarie, come il modulo digitale, il modulo Radio o il modulo Wavetable (ulteriori informazioni si trovano a partire da pagina *54 sgg.*). Un'applicazione successiva rende la cosa notevolmente più complicata.

Prima di installare la scheda sonora nel Vostro calcolatore accertatevi delle particolarità della sua configurazione. Informatevi altresì, mediante i manuali del Vostro calcolatore e delle schede aggiuntive, sulle loro impostazioni.

Se vi atterrete alle istruzioni che seguono, l'installazione dovrebbe avvenire senza problemi.

Tuttavia, se si dovessero verificare degli inconvenienti, leggete ancora una volta attentamente il capitolo relativo contenuto nella presente documentazione.

Qualora ci fossero ancora problemi, ci si può rivolgere alla nostra Assistenza Hotline. Il numero di telefono e l'orario dell'Assistenza Hotline sono riportati sulla cedola (di accompagnamento) di assistenza allegata.

Prima di tutto verificare la completezza del pacchetto.

Il contenuto deve comprendere almeno:

- Scheda audio 1 PCI TerraTec SoundSystem DMX XFire 1024
- 1 CD per l'installazione e i driver
- 1 cavo audio (cavo digitale CD-ROM bipol.)
- 1 scheda di registrazione con numero di serie del prodotto
- 1 cedola (di accompagnamento) di assistenza

E' necessario inviare al più presto la scheda di registrazione oppure registrarsi tramite Internet, http://www.terratec.net/register.htm. Ciò è importante per l'assistenza e la Hotline.

Avvertenza per la sicurezza. Prima di aprire l'apparecchio sfilare il connettore della rete dalla presa di corrente e dalla presa nel PC!



Poi procedere seguendo passo per passo:

- Spegnere il computer e tutte le periferiche collegate, come stampanti e monitor. Per ora lasciate collegato il cavo di rete in modo che il calcolatore sia messo a terra.
- Toccate con la mano la piastra metallica sul retro del calcolatore in modo da portare la Vostra persona al potenziale di terra liberandovi dall'elettricità statica. Staccate quindi il cavo d'alimentazione.
- A questo punto potete aprire il coperchio del calcolatore.
- Cercate uno slot di espansione libero, rimuovete la vite che trattiene la protezione dello slot e rimuovete quindi la protezione stessa. Di modo che la scheda audio funzioni in modo corretto, scegliete, possibilmente, uno slot che non si adiacente ad una scheda già installata, dato che alcune schede (ad es. le schede grafiche) possono emettere segnali che disturbano il funzionamento della scheda audio.
- Estraete la scheda dal suo imballaggio, tenetela di taglio con una sola mano, mentre l'altra resta posata sulla superficie metallica che si trova sul retro del vostro calcolatore. In tal modo sarete certi che la carica elettrostatica del Vostro corpo fluisce completamente attraverso il calcolatore e non polarizza la scheda sonora. Non toccate in alcun caso i componenti della scheda.
- All'occorrenza, collegate alla scheda una scheda ausiliaria wavetable e altre unità audio interne. Rispettare le istruzioni per l'installazione.
- Orientare il sostegno posteriore della scheda audio sullo zoccolo di collegamento in modo che la barra dei contatti dorata della scheda si trovi esattamente in corrispondenza dello zoccolo.
- Inserite la scheda nello zoccolo. E' possibile che dobbiate spingere la scheda con una certa forza in modo che si inserisca correttamente nella sua sede. Procedete comunque con cautela, ed accertatevi in modo particolare che i contatti siano posizionati nella corretta corrispondenza. In caso contrario è possibile che lo zoccolo o la scheda sonora vengano danneggiati.
- Fissate la scheda sonora con la vite che avete precedentemente tolto dalla mascherina di copertura dello zoccolo di estensione.
- Collegate l'uscita audio analogica o (se disponibile) quella digitale del lettore di CD-ROM con i relativi collegamenti della scheda audio (presente il cavo per il collegamento dell'entrata digitale della scheda audio con l'uscita digitale del lettore di CD-ROM). (Leggete altresì il capitolo "Collegamenti analogici audio CD." a pagina 52 e "Input digitale." a pagina 49.
- Risistemate il coperchio e chiudete l'involucro del calcolatore.
- Collegare gli altoparlanti o l'impianto stereo alla scheda audio (al riguardo leggere anche il capitolo "I collegamenti della scheda e loro utilizzo." a pag. 38).
- Ricollegate il cavo di rete e tutti gli altri cavi di collegamento. Accertatevi che i Vostri altoparlanti ovvero il Vostro impianto stereo siano regolati su un volume relativamente basso. Ora potete riaccendere il Vostro calcolatore.
- Proseguire con il capitolo "Installazione dei driver." (pag. 12).

INSTALLAZIONE DEI DRIVER.

SoundSystem DMX XFire 1024 attualmente viene fornita con i driver per i sistemi operativi Windows 95 (incl. le varie Service Releases), Windows 98 e Windows 2000. Prima dell'installazione è necessario appurare quale sia il sistema operativo impiegato. In particolare, esistono numerose versioni di Windows 95, tra le quali è necessario distinguere.

Per ottenere le informazioni necessarie sul sistema operativo e sul numero di versione, consultare il Pannello di controllo, alla voce "Sistema".

Proprietà - Sistema	? ×
Generale Gestione periferiche Profili hardware Prestazioni	
Sistema: Microsoft Windows 98 4.10.2222 A	
Computer: GenuineIntel Pentium(r) II Processor 128,0 MB RAM	
OK Ar	nnulla

In tal modo si riconosce, ad esempio, Windows98 SE.

Nelle seguenti descrizioni inerenti l'installazione dei driver, <CD> corrisponde alla lettera del drive che è assegnato al lettore di CD-ROM, in cui si trova il CD-ROM DMX XFire CD-ROM.

Installazione con Windows 95A (OSR1).

Una volta montata la scheda SoundSystem DMX XFire 1024, Windows 95A riconosce la scheda come componente hardware nuovo e presenta la videata riportata qui di seguito.

Nuovo componente hardware individuato	? ×		
PCI Multimedia Audio Device			
Selezionare il driver che si desidera installare per il nuovo hardware:			
C Driver predefinito di Windows			
Driver su disco fornito dal produttore hardware			
○ Selezionare dall'elenco di driver			
O <u>N</u> on installare il driver (non verrà più richiesto)			
OK Annulla ?			

Selezionare "Driver su disco fornito dal produttore hardware" e cliccare su "OK".

Compare una richiesta che risale ancora all'epoca in cui tutti i driver potevano ancora stare su un dischetto ;-) .

Installazione da disco floppy	×
	OK Annulla
Inserire il disco di installazione della periferica nell'unità selezionata e scegliere OK.	- Jogna
Copiare i file del produttore da:	
<cd>:\Drivers\Win9x</cd>	

Inserire il percorso <CD>:\Drivers\Win9x\ e cliccare su "OK".

In alternativa è possibile anche selezionare il percorso con il mouse, cliccando su "Sfoglia ...".

Windows ora effettua l'installazione del driver e la conclude mediante alcune finestre che permettono di seguire l'operazione. In questa fase non dovrebbe succedere altro. Se invece, inaspettatamente, comparisse una richiesta a cui non si sappia esattamente come fare fronte, si consiglia di premere il tasto Invio: in genere è una buona soluzione. Qualora Windows chieda di nuovo un file di driver, rinviate di nuovo alla suddetta directory del CD-ROM DMX XFire. Può inoltre accadere (per es. nel caso in cui questa sia la prima installazione di una scheda audio nel sistema) che sia necessario installare anche alcune estensioni di Windows. Si consiglia quindi di tenere pronto il CD di Windows.

Dopo essere riusciti ad installare i driver, potete aggiungere in modo facile gli altri pacchetti software per mezzo del file di esecuzione automatica.

<CD>:\autorun.exe

Seguendo le indicazioni che compaiono sul video, in genere non dovrebbero esserci problemi. Ora proseguire la lettura a pag. 22.

Installazione con Windows 95B (OSR2).

Una volta montata la scheda SoundSystem DMX XFire 1024, Windows 95B riconosce la scheda come componente hardware nuovo e presenta la videata riportata qui di seguito.

Installazione guidata aggiornamento driver di periferica		
Installazione guidata ag	Igiornamento driver di periferica L'installazione guidata completerà l'installazione di: PCI Multimedia Audio Device eseguendo la ricerca del driver più recente all'interno delle unità locali, della rete e dei siti Internet. Se si dispone del disco o del CD-ROM fornito con la periferica, inserirlo ora. Si consiglia di scegliere Avanti per eseguire la ricerca di un driver aggiornato.	
	< <u>Indietro</u> Avanti> Annulla	

Cliccare su "Avanti".

Installazione guidata aggiornamento driver di periferica		
	Impossibile individuare un driver per la periferica.	
	Se non si desidera installare un driver, scegliere Fine. Per cercare un driver manualmente, scegliere Altre posizioni. Per ripetere la ricerca automatica, scegliere Indietro.	
<u>مَ</u>	Altre posizioni	
< <u>I</u> ndietro Fine Annulla		

Cliccare su "Altre posizioni...".

Seleziona altro percorso		×
Digitare il nome della cartella contenente il driver desic scegliere Sfoglia.	lerato. Per cercare u	na cartella,
Percorso		
CD>:\Drivers\Win9x		Sfoglia
	(OK)	Annulla

Inserire il percorso <CD>:\Drivers\Win9x\ e cliccare su **OK**. In alternativa è possibile anche selezionare il percorso con il mouse, cliccando su "Sfoglia ...".

Installazione guidata aggiornamento driver di periferica		
	È stato rilevato il seguente driver aggiornato per la periferica: DMX XFire 1024 PCI Audio Accelerator Se si desidera utilizzare questo driver, scegliere Fine. Se non si tratta del driver corretto e si desidera cercare manualmente un driver diverso, scegliere Altre posizioni. Percorso del driver	
	Win9x	
< <u>I</u> ndietro Fine Annulla		

Se il percorso inserito era corretto, il driver è stato trovato. Ora cliccare su "Fine".

Inserire il disco 🔀		
8	È necessario il disco di etichetta ''DMX XFire 1024 Software & Driver CD''.	
	Questo disco è fornito dal produttore del sistema.	
	Scegliere OK per continuare.	
	(OK]	

Quando compare questa videata, cliccare su "OK".

Copia de	ei file in corso	×
_	Impossibile trovare il file Audio3D.dll su DMX XFire 1024 Software _Driver CD	OK Annulla
	Inserire DMX XFire 1024 Software & Driver CD nell'unità selezionata e scegliere OK.	
		Ignora file
	<u>C</u> opia file da:	<u>D</u> ettagli
	<cd>:\Drivers\Win9x</cd>	S <u>f</u> oglia

Inserire nuovamente il percorso <CD>: \Drivers\Win9x\ e cliccare su "OK". In alternativa è possibile anche selezionare il percorso con il mouse, cliccando su "Sfoglia ...".

Windows ora effettua l'installazione del driver e la conclude con alcune finestre che permettono di seguire l'operazione. In questa fase non dovrebbe succedere altro. Se invece, inaspettatamente, comparisse una richiesta a cui non si sappia esattamente come fare fronte, si consiglia di premere il tasto Invio: in genere è una buona soluzione.

Qualora Windows chieda di nuovo un file di driver, rinviate di nuovo alla suddetta directory del CD-ROM DMX XFire. Può inoltre accadere (per es. nel caso in cui questa sia la prima installazione di una scheda audio nel sistema) che sia necessario installare anche alcune estensioni di Windows. Si consiglia quindi di tenere pronto il CD di Windows.

Dopo essere riusciti ad installare i driver, possono essere aggiunti in modo facile gli altri pacchetti software per mezzo del file di esecuzione automatica.

<CD>:\autorun.exe

Seguendo le indicazioni che compaiono sul video, in genere non dovrebbero esserci problemi. Ora proseguire la lettura a pag. 22.

Installazione con Windows 98, Windows 98 SE.

Una volta montata la scheda SoundSystem DMX XFire 1024, Windows 98 riconosce la scheda come componente hardware nuovo e presenta la videata riportata qui di seguito.

Installazione guidata Nu	uovo hardware
	Saranno cercati i nuovi driver per:
	PCI Multimedia Audio Device
	Un driver di periferica è un programma che permette a una periferica hardware di funzionare.
8	
	< Indietro Avanti > Annulla

Cliccare su "Avanti".

Installazione guidata N	uovo hardware
	 Scegliere l'operazione da effettuare Cerca il miglior driver per la periferica (scelta consigliata). Visualizzare un elenco dei driver disponibili, permettendo di selezionare il driver desiderato.
	< Indietro Avanti > Annulla

Scegliere "Cerca il miglior driver per la periferica (scelta consigliata)" e cliccare su "Avanti".



Inserire il percorso <CD>: \Drivers\Win9x\ e cliccare su "Avanti". In alternativa è possibile selezionare il percorso del driver migliore per la DMX anche con il mouse, cliccando su "Sfoglia ...".

Installazione guidata Nu	iovo hardware
Installazione guidata Nu	Ricerca del file del driver per la periferica: DMX XFire 1024 PCI Audio Accelerator È possibile installare il miglior driver per questa periferica. Fare clic su Indietro per selezionare un altro driver, o fare clic su Avanti per continuare. Percorso del driver:
	E:\DRIVERS\WIN9X\CWCAUDIO.INF

Confermare anche questa videata con "Avanti".



Al termine cliccare su "Fine".

Windows ora effettua l'installazione del driver e la conclude con alcune finestre che permettono di seguire l'operazione. In questa fase non dovrebbe succedere altro. Se invece, inaspettatamente, comparisse una richiesta a cui non si sappia esattamente come fare fronte, si consiglia di premere il tasto Invio: in genere è una buona soluzione.

Qualora Windows chieda di nuovo un file di driver, rinviate di nuovo alla suddetta directory del CD-ROM DMX XFire. Può inoltre accadere (per es. nel caso in cui questa sia la prima installazione di una scheda audio nel sistema) che sia necessario installare anche alcune estensioni di Windows. Si consiglia quindi di tenere pronto il CD di Windows.

Dopo essere riusciti ad installare i driver, potete aggiungere in modo facile gli altri pacchetti software per mezzo del file di esecuzione automatica.

<CD>:\autorun.exe

Seguendo le indicazioni che compaiono sul video, in genere non dovrebbero esserci problemi. Ora proseguire la lettura a pag. 22.

Disinstallazione dei driver con Windows 95 e 98.

Volendo eliminare driver dal sistema, si consiglia di eseguire tale operazione **prima** di smontare la scheda per mezzo del programma cssetup.exe situato nella cartella <CD>:\Drivers\Win9x del CD DMX XFire.



Scegliete "Disinstallare i driver DMX XFire 1024".

In modo altrettanto facile si può eliminare il software dal sistema. Nel Pannello di controllo cliccare su "Software" e cercare i programmi che si vogliono cancellare. Selezionarli successivamente e cliccare ogni volta su "Aggiungi/Rimuovi...".

Driver installato – questo è il suo aspetto.

Una volta conclusa con successo l'installazione dei driver, è opportuno accertare che nel sistema Windows 9x tutto funzioni correttamente. "Gestione periferiche" offre una visione generale dei componenti hardware installati e riconosciuti dal calcolatore. "Gestione periferiche" si trova nel Pannello di controllo, sotto la voce "Sistema".

Proprietà - Sistema ?	×
Generale Gestione periferiche Profili hardware Prestazioni	
<u>M</u> ostra periferiche per tipo <u>Mo</u> stra periferiche per connessione	
E- 44 Controller audio, video e giochi	
DMX XFire 1024 Game Device	
DMX XFire 1024 Joystick	
DMX XFire 1024 PCI Audio Accelerator	
E Controller disco floppy	
E Controller disco rigido	
E - S Mouse	
El	
E Schede video	
E Schermi	
Proprietà Aggiorna Bimuovi Stampa	
OK Annulla	

Se tutte le procedure sono andate a buon fine, dovrebbe comparire questa finestra. Nella figura è visibile l'elenco dei "Controller audio, video e giochi". L'elenco viene visualizzato quando si clicca sul piccolo simbolo "+", sul lato sinistro.

Per informazione: i driver installati servono alle relative funzioni.

DMX XFire 1024 Game Device	Questa impostazione è responsabile della compatibilità con gli standard precedenti, come AdLib o SoundBlaster in ambiente DOS.
DMX XFire 1024 Joystick	Qui viene impostato l'indirizzo base della Gameport – da Windows, in modo completamente automatico.
DMX XFire 1024 MPU401	Qui viene gestito l'indirizzo base dell'interfaccia MIDI.
DMX XFire 1024 PCI Audio Accelerator	Il cuore audio della DMX XFire 1024. È qui che si cela il sintetizzatore Wavetable, il riproduttore WAV, il calcolatore 3D e l'acceleratore DirectSound semplicemente ogni suono della scheda. Non è possibile regolare, ma d'altronde non è neanche necessario - e tutto è così facile da gestire dal Pannello di controllo.

Multimedia Properties
Audio Video MIDI CD Music Devices
MIDI output
About
C <u>Custom configuration</u> <u>MIDI scheme:</u> Default <u>Configure</u>
Add <u>N</u> ew Instrument
OK Cancel Apply

Se sono installate altre periferie MIDI e non si desidera un output standard attraverso il sintetizzatore DMX XFire 1024 Wavetable, naturalmente è possibile selezionare anche un'altra periferia.

Installazione in ambiente Windows NT 4.0 (min. ServicePack3)

Non dimenticare che per l'installazione dei driver è necessario che l'utente sia registrato come Administrator.

Nelle seguenti descrizioni inerenti l'installazione dei driver, <CD> corrisponde alla lettera del drive che è assegnato al lettore di CD-ROM, in cui si trova il CD-ROM DMX XFire CD-ROM.

Cliccare su "Avvio" ----- "Impostazioni" ----- "Pannello di controllo".



Cliccare su "Multimedia".

Proprietà - Multimedia	? ×
Audio Video MIDI Musica CD Periferiche	
Periferiche multimediali: Driver multimediali Periferiche audio Strumenti e periferiche MIDI Periferiche mixer Periferiche Media control Codec di compressione video Codec di compressione audio Periferiche di cattura video Joystick	
Aggiungi] Bimuovi Proprietà	
OK Annulla App	ica

Passare alla scheda "Periferiche" e cliccare su "Aggiungi...".



Qui selezionare "Driver aggiornato o non in elenco" e cliccare su "OK".

Installa driver	×
Inserire il disco con il driver aggiornato, non in elenco o provvisto dal fornitore in:	OK
	Annulla
<cd>:\Drivers\WinNT4</cd>	S <u>f</u> oglia
	2

Digitare il percorso <CD>: \Drivers\WinNT4, quindi cliccare su "OK", oppure cliccare su "Sfoglia" al fine di passare alla directory di interesse utilizzando il mouse.

Aggiungi driver aggiornato o non in elenco	×
(<u></u>)	OK
DMX XFire 1024	Annulla
	2
•	

Selezionare il parametro "DMX XFire 1024", quindi cliccare su "OK".

Driver esistente	×
Il driver midimap.cfg è già presente nel sistema. Utilizzare il driver corrente o installare un nuovo driver?	
Nuovo Corrente Annulla	

Cliccare su "Nuovo".

Una volta installati i driver, l'utente deve confermare, dietro sollecitazione del computer, di voler riavviare il computer.

Installazione con Windows Me.

A SoundSystem DMX XFire 1024 già montata, Windows Me installa dapprima i driver disponibili nel sistema operativo, generici, per la scheda DMX XFire 1024. Terminata l'installazione dei driver generici, avviate il file **AUTORUN.EXE** situato nella directory principale del CD DMX XFire e scegliete la voce di menu "Installazione driver". A questo punto, viene avviato il programma di installazione.

DMX XFire 1024
- DMX X fire
Installazione driver
Disinstallazione driver DMX XFire 1024
Annulla
Informazioni su

Scegliete "Installazione driver".

Per completare l'installazione, è necessario riavviare l'elaboratore. Accertarsi che non vi sia un minidisco nell'unità.
Se è necessario installare l'hardware audio, eseguire le 1. Arrestare l'elaboratore. 2. Spegnere l'elaboratore. 3. Installare l'hardware audio.
Arresta Riavvia Annulla

Scegliete "Riavvia".

Una volta che il computer è stato avviato di nuovo e che il rilevamento guidato di hardware di Windows Me ha rilevato il nuovo hardware, appare la seguente finestra.

nstallazione guidata Nu	iovo hardware
	È stata rilevata la seguente nuova periferica hardware: PCI Multimedia Audio Device Windows è in grado di cercare e installare il software che supporta la periferica hardware. Se con la periferica hardware è stato fornito un supporto di installazione, inserirlo e fare clic su Avanti. Scegliere l'operazione da effettuare C Cercare un driver migliore (scelta consigliata) Specificare il percorso del driver (proprietà avanzate)
	< Indietro Avanti > Annulla

Scegliere "Specificare il percorso del driver (proprietà avanzate)" e cliccare su "Avanti".

Installazione guidata Nu	iovo hardware
	Sarà effettuata una ricerca dei nuovi driver nel database dei driver sul disco rigido e in tutti i percorsi seguenti Cerca il miglior driver per la periferica (scelta consigliata). Supporto rimovibile (floppy, CD-ROM) Specificare un percorso: <
	< Indietro Avanti > Annulla

Attivate la casella di controllo "Specificare un percorso". Inserire il percorso <CD>:\Drivers\Win2000\ e cliccare su "Avanti".



Confermare anche questa videata con "Avanti".

Installazione guidata Nu	ovo hardware
	DMX XFire 1024 Installazione della nuova periferica hardware terminata.
	< Indietro Fine Annulla

Al termine cliccare su "Fine".

Dopo essere riusciti ad installare i driver, potete aggiungere in modo facile gli altri pacchetti software per mezzo del file di esecuzione automatica.

<CD>:\autorun.exe

Seguendo le indicazioni che compaiono sul video, in genere non dovrebbero esserci problemi. Ora proseguire la lettura a pag. 30.

Disinstallazione dei driver in ambiente Windows Me.

Volendo eliminare i driver dal sistema, si consiglia di eseguire tale operazione *prima* di smontare la scheda per mezzo del programma di installazione, già utilizzato per installare i driver.

Avviate AUTORUN. EXE situato nel directory principale del CD DMX XFire e scegliete la voce di menu "Installazione driver".

A questo punto, viene avviato il programma di installazione.

DMX XFire 1024
- DMX X fire
Installazione driver
Disinstallazione driver DMX XFire 1024
Annulla
Informazioni su

Scegliete "Disinstallazione driver DMX XFire 1024".

Per completare l'insta l'elaboratore, Accerta	allazione, è necessario arsi che non vi sia un m	riavviare iinidisco nell'unità.
Se è necessario in: 1. Arrestare l'ela 2. Spegnere l'ela 3. Installare l'har	stallare l'hardware audi boratore. aboratore. dware audio.	o, eseguire le
Arresta	Riavvia	Annulla

Scegliete "Arresta".

Quindi, si può smontare la scheda a PC spento oppure, all'occorrenza, installare di nuovo i driver.

In modo altrettanto facile si può eliminare il software dal sistema. Nel Pannello di controllo cliccare su "Software" e cercare i programmi che si vogliono cancellare. Selezionarli successivamente e cliccare ogni volta su "Aggiungi/Rimuovi...".

Driver installato – questo è il suo aspetto.

Proprietà - Sistema 🧧	×
Generale Gestione periferiche Profili hardware Prestazioni	
<u>Mostra perireriche per tipo</u> <u>Mostra perireriche per connessione</u>	
⊡-∰ Controller audio, video e giochi	
DMXXFire 1024	
DMX XFire 1024 Game Port	
Controller disco floppy	
🕀 🚓 Controller USB (Universal Serial Bus)	
🕀 🐨 🕲 Devicieles di visteres	
🕀 🎰 Schede di rete	
E Schede video	
E Schermi	
Proprietà <u>Agg</u> iorna <u>R</u> imuovi <u>S</u> tampa	
OK Annulla	

Se tutte le procedure sono andate a buon fine, dovrebbe comparire questa finestra. Nella figura è visibile l'elenco dei "Controller audio, video e giochi". L'elenco viene visualizzato quando si clicca sul piccolo simbolo "+", sul lato sinistro.

Al termine, verificate le impostazioni della scheda. Passate al Pannello di controllo ("Avvio"-"Pannello di controllo") e avviate "Suoni e multimedia". Scegliere la targhetta per scheda "Audio" e confrontate di dati con quelli della figura. Nel caso in cui non sia già avvenuto automaticamente, impostare l'output MIDI nel driver "DMX XFire 1024 DLS Synth".

Proprietà - Suoni e multimedia 🛛 🚺 🔀
Effetti sonori Audio Voce Periferiche
Riproduzione audio
DMXXFire 1024
<u>V</u> olume <u>Avanzate</u>
Registrazione suoni
Periferica preferenziale:
DMX XFire 1024
V <u>o</u> lume Ava <u>n</u> zate
Riproduzione musica MIDI
Periferica preferenziale:
DMX XFire 1024 DLS Synth
Vojume <u>I</u> nformazioni su
☐ ∐tilizza solo periferiche preferenziali
OK Annulla Applica

Volendo, è a disposizione l'interfaccia MIDI esterna di DMX XFire 1024 e del software Wavetable di Microsoft.

Installazione con Windows 2000.

A SoundSystem DMX XFire 1024 già montata, Windows 2000 installa dapprima i driver disponibili nel sistema operativo, generici, per la scheda DMX XFire 1024. Terminata l'installazione dei driver generici, avviate il file AUTORUN.EXE situato nella directory principale del CD DMX XFire e scegliete la voce di menu "Installazione driver". A questo punto, viene avviato il programma di installazione.

DMX XFire 1024
- DMX X fire
Installazione driver
Disinstallazione driver DMX XFire 1024
Annulla
Informazioni su

Scegliete "Installazione driver".

Per completare l'installazione, è necessario riavviare l'elaboratore. Accertarsi che non vi sia un minidisco nell'unità.
Se è necessario installare l'hardware audio, eseguire le 1. Arrestare l'elaboratore. 2. Spegnere l'elaboratore. 3. Installare l'hardware audio.
Arresta Riavvia Annulla

Scegliete "Riavvia".

Una volta che il computer è stato avviato di nuovo e che il rilevamento guidato di hardware di Windows 2000 ha rilevato il nuovo hardware, appare la seguente finestra.



Cliccare su "Avanti".

Installazione guidata nuovo hardware.
Installa driver periferica hardware Un driver di periferica è un programma che consente il funzionamento di una periferica hardware in un sistema operativo.
Questa procedura guidata consente di completare l'installazione della periferica:
Per la nuova periferica sono richiesti file di driver. Un driver di periferica è un'applicazione che consente il funzionamento della periferica hardware. Per individuare i file di driver e completare l'installazione, scegliere Avanti. Scegliere l'operazione da effettuare.
 Cerca un driver adatto alla periferica (scelta consigliata) Visualizza un elenco dei griver noti per questa periferica, per consentire di scegliere un driver specifico
< <u>I</u> ndietro <u>Avanti</u> > Annulla

Scegliere "Cerca un driver adatto alla periferica (scelta consigliata)" e cliccare su "Avanti".

Installazione guidata nuovo hardware.
Individua file del driver Immettere il percorso dei file del driver.
Ricerca dei file di driver per la seguente periferica hardware:
Multimedia Audio Controller
Sarà effettuata una ricerca dei driver adatti nel database dei driver presente nel computer e nei percorsi facoltativi di ricerca specificati di seguito.
Per avviare la ricerca scegliere Avanti. Se si effettua la ricerca su un disco floppy o su un CD-ROM, inserire il disco floppy o il CD-ROM prima di scegliere Avanti.
Percorsi opzionali di ricerca:
🔲 Unità floppy
Unità CD-ROM
Specificare un percorso
Microsoft Windows Update
< Indietro Avanti > Annulla

Attivate la casella di controllo "Unità CD-ROM" e scegliere "Avanti".

Installazione guidata nuovo hardware.
Risultati ricerca file del driver La procedura guidata ha terminato la ricerca dei file del driver per la periferica hardware.
Il driver della periferica trovato è il seguente:
Multimedia Audio Controller
È stato trovato un driver per questa periferica. Per installare il driver, scegliere Avanti.
e:\drivers\win2000\cwcwdm.inf
Sono stati rilevati altri driver adatti per questa periferica. Per visualizzare un elenco dei driver o installarne uno, selezionare la casella seguente e scegliere Avanti.
Installare un altro dri <u>v</u> er
< <u>I</u> ndietro <u>Avanti</u> Annulla

Confermare anche questa videata con "Avanti".



Continuare l'installazione scegliendo "Sì".

Può accadere che, nel corso dell'installazione, appaia di nuovo una tale finestra di dialogo; prima di scegliere "Sì", riflettete con calma.

Windows ora effettua l'installazione del driver e la conclude mediante alcune finestre che permettono di seguire l'operazione. In questa fase non dovrebbe succedere altro. Se invece, inaspettatamente, comparisse una richiesta a cui non si sappia esattamente come fare fronte, si consiglia di premere il tasto Invio: in genere è una buona soluzione.

Qualora Windows chieda di nuovo un file di driver, rinviate di nuovo alla suddetta directory del CD-ROM DMX XFire. Può inoltre accadere (per es. nel caso in cui questa sia la prima installazione di una scheda audio nel sistema) che sia necessario installare anche alcune estensioni di Windows. Si consiglia quindi di tenere pronto il CD di Windows.

Dopo essere riusciti ad installare i driver, potete aggiungere in modo facile gli altri pacchetti software per mezzo del file di esecuzione automatica.

<CD>:\autorun.exe

Seguendo le indicazioni che compaiono sul video, in genere non dovrebbero esserci problemi. Ora proseguire la lettura a pag. 36.

Disinstallazione dei driver in ambiente Windows 2000.

Volendo eliminare i driver dal sistema, si consiglia di eseguire tale operazione *prima* di smontare la scheda per mezzo del programma di installazione, già utilizzato per installare i driver.

Avviate AUTORUN. EXE situato nel directory principale del CD DMX XFire e scegliete la voce di menu "Installazione driver".

A questo punto, viene avviato il programma di installazione.



Scegliete "Disinstallazione driver DMX XFire 1024".

Per completare l'insta l'elaboratore. Accerta	illazione, è necessario ri arsi che non vi sia un mi	iavviare nidisco nell'unità.
Se è necessario installare l'hardware audio, eseguire le 1. Arrestare l'elaboratore. 2. Spegnere l'elaboratore. 3. Installare l'hardware audio.		
Arresta	Riavvia	Annulla

Quindi, si può smontare la scheda a PC spento oppure, all'occorrenza, installare di nuovo i driver.

In modo altrettanto facile si può eliminare il software dal sistema. Nel Pannello di controllo cliccare su "Software" e cercare i programmi che si vogliono cancellare. Selezionarli successivamente e cliccare ogni volta su "Aggiungi/Rimuovi...".

Driver installato – questo è il suo aspetto.

Una volta conclusa con successo l'installazione dei driver, è opportuno accertare che nel sistema Windows 2000 tutto funzioni correttamente. "Gestione periferiche" offre una visione generale dei componenti hardware installati e riconosciuti dal calcolatore. "Gestione periferiche" si trova nel Pannello di controllo, sotto la voce "Sistema" …… Hardware". Scegliete il pulsante "Gestione periferiche".

Scegliete "Arresta".


Se tutte le procedure sono andate a buon fine, dovrebbe comparire questa finestra. Nella figura è visibile l'elenco dei "Controller audio, video e giochi". L'elenco viene visualizzato quando si clicca sul piccolo simbolo "+", sul lato sinistro.

Al termine, verificate le impostazioni della scheda. Passate al Pannello di controllo ("Avvio"-"Pannello di controllo") e avviate "Suoni e multimedia". Scegliere la targhetta per scheda "Audio" e confrontate di dati con quelli della figura. Nel caso in cui non sia già avvenuto automaticamente, impostare l'output MIDI nel driver "DMX XFire 1024 DLS Synth".

Proprietà -	Suoni e multimedia		? ×	
Suoni	Audio Hardv	vare		
- Riprodu	uzione suoni			
- -	Peri <u>f</u> erica preferenziale	e:		
V V	DMX XFire 1024			
		V <u>o</u> lume	Ava <u>n</u> zate	
Registr	azione suoni			
	P <u>e</u> riferica preferenziale	e:		
8	DMXXFire 1024		•	
		⊻olume	Avanzate	
Riprodu	uzione musica MIDI ——			
_ ₽ ₽₽₽	Pe <u>r</u> iferica preferenziale	e:		
	DMX XFire 1024 DLS	Synth	▼	
		Vojume	Informazioni su	
🔲 Utilizza solo periferiche preferite				
	OK	Annu	ulla <u>Applica</u>	

Volendo, è a disposizione l'interfaccia MIDI esterna di DMX XFire 1024 e del software Wavetable di Microsoft.

I COLLEGAMENTI DELLA SCHEDA E LORO UTILIZZO.

Le possibilità di collegamento della DMX XFire 1024 sono innumerevoli. Praticamente tutto quello che si può collegare al PC può essere collegato senza problemi alla scheda e utilizzato opportunamente. Qui di seguito verranno descritte dettagliatamente tutte le possibilità, anche in relazione alle impostazioni corrette di Pannello di controllo di XFire. Inoltre si troveranno suggerimenti su applicazioni di uso frequente. All'occorrenza, attenetevi altresì alle note inerenti Pannello di controllo di XFire- nel capitolo "Pannello di controllo di DMX Xfire." (Seite 58.



Uscite Line.

Le uscite Line lavorano con il "livello hi-fi" normale. In ogni caso l'uscita OUT-1 va collegata all'amplificatore o all'altoparlante attivo. L'uscita Out-1 può essere preamplificata tramite Jumper JP1 per il funzionamento con la cuffia.

Informazioni fondamentali.

La più importante possibilità di collegamento a una scheda audio - tutti gli esperti sono d'accordo - è quello per un sistema di riproduzione. SoundSystem DMX XFire 1024 offre due uscite di questo tipo per collegare, per esempio, due coppie di altoparlanti stereo alla cuffia. Ciò può essere effettuato mediante due mini-jack (jack stereo da 3,5 mm), di cui almeno la prima dovrebbe essere collegata all'amplificatore hi-fi o agli altoparlanti attivi. Il jack contrassegnato con Out-1 è contrassegnato da un "livello di linea normale".



Per gli amplificatori hi-fi esistono diversi ingressi adatti ad essere collegati alla scheda. Si possono utilizzare, per esempio, le prese AUX, TAPE (Play), CD o VIDEO. Non deve essere usato invece l'ingresso Phono.

Qualora l'amplificatore offra una possibilità di collegamento per unità digitali S/PDIF standard (jack ottico (TOS-Link) con un piccolo cappuccio davanti), essa può essere altresì utilizzata. Comunque, si dispone qui solo della prima uscita stereo dell'uscita digitale di XFire - i giocatori accaniti rimangono esclusi. Per ulteriori informazioni a riguardo, consultare pag. 47 sgg.

Cuffia.

In alternativa al sistema di amplificazione si possono anche usare la cuffia. La prima uscita (Out-1) è dotata di un piccolo amplificatore per cuffia (200 mW a 8 ohm), che può essere inserito per mezzo di un jumper (JP1) nella scheda. A questo scopo spostare i piccoli cappucci di plastica dalla posizione A alla posizione B.



Posizione A - Amplificatore per cuffia disinserito ... (funzionamento Line)



Posizione B - ... e attivato. (Funzionamento per cuffia)

Quando l'amplificatore per la cuffia è inserito e si utilizza un amplificatore hi-fi o altoparlanti attivi, di norma non c'è alcun pericolo di scossa. In questo caso, però, i rumori di disturbo possono essere decisamente maggiori.

Avvertenza per la sicurezza. Si consiglia di cablare tutte le periferiche (analogiche) sempre mentre sono ancora scollegate, sia per evitare il pericolo di una scossa elettrica - seppur debole -, sia per proteggere le membrane degli altoparlanti da picchi improvvisi. Nelle periferiche digitali sarebbe opportuno diminuire almeno il volume del sistema di riproduzione.

4 altoparlanti.

Per godere del "sound" totale di 4 altoparlanti disposti attorno a sé, è sufficiente collegare anche l'uscita OUT-2 con un (secondo) amplificatore o un'altra coppia di box attivi.



Non c'è da meravigliarsi se il segnale, quando si attiva la cosiddetta modalità con 4 altoparlanti, si abbassa leggermente. Questo fatto è tecnicamente normale.

Suggerimento

La cosa migliore sarebbe permettersi il lusso di due sistemi di riproduzione *identici*, poiché le differenze di suono negli amplificatori talvolta sono estremamente evidenti. Si consiglia di utilizzare due sistemi dotati di sub-woofer; naturalmente si possono anche collegare due altoparlanti per bassi ai relativi amplificatori. E' vero che le frequenze basse non si possono localizzare con esattezza - ma si sentono con un'intensità differente. Un po' di divertimento ...

Driver della riproduzione.

DMX XFire 1024 può essere ascoltata, qualora scegliate, per la riproduzione di file audio (ad es. suoni di sistema, file .WAV, programmi audio, ecc.), il driver "DMX XFire 1024 Wave".

Posizione degli altoparlanti per un sound 3D ottimale.

Nella simulazione spaziale mediante altoparlanti e gestita da processori è indispensabile una corretta impostazione del sistema di riproduzione, poiché - diversamente da quando si utilizza la cuffia - la posizione dell'orecchio è sempre leggermente diversa.

Il grafico seguente ha lo scopo di aiutare a trovare la posizione ottimale per le casse.



Ovviamente non è necessario che la testa sia orientata con un'angolazione precisa rispetto al sistema, perché alla lunga sarebbe sicuramente scomodo. In ogni caso, però, è opportuno provare diverse posizione fino a trovare quella ideale.

Il software audio 3D allegato a SoundSystem DMX XFire 1024 e il Pannello di controllo offrono la possibilità di scegliere tra tre diverse modalità di riproduzione e ciò richiede attenzione. Gli algoritmi su cui si basa l'esatto posizionamento sono infatti molti differenti, a seconda dell'applicazione. Quindi: non serve a nulla accordare con la riproduzione impostata i 4 altoparlanti e successivamente la cuffia.

Prese interne dei terminali d'uscita.

Last but not least, vogliamo attirare l'attenzione sulle prese interne che si trovano dietro i due terminali d'uscita. Esse possono essere utilizzate per derivare il segnale audio prima del terminale e *in alternativa* per scopi interni. Esistono, per esempio, moduli con possibilità di regolazione da applicare alla parte anteriore del PC, che utilizzano questi collegamenti.

Ingresso Line.

Informazioni fondamentali.

Per la registrazione di fonti audio analogiche come mangianastri, videoregistratori o giradischi (Giradischi), utilizzare l'ingresso contrassegnato da Line In della DMX XFire 1024.



Il collegamento avviene mediante un mini-jack (jack stereo da 3,5 mm), che si unisce, per esempio, all'uscita TAPE Record dell'amplificatore o alla traccia AUX SEND di un mixer. La sensibilità dell'ingresso può essere regolata ed è realizzata di modo che, in caso di livello del segnale di circa $2V_{RMS}$, si ha il livello di registrazione completo, qualora il relativo regolatore di registrazione sia impostato su o dB nel Pannello di controllo.

In caso di registrazione selezionare nel Pannello di controllo della XFire alla voce "Record" la sorgente "Line In".

Avvertenza per la sicurezza.

Si consiglia di cablare tutte le periferiche (analogiche) sempre mentre sono ancora scollegate, sia per evitare il pericolo di una scossa elettrica - seppur debole -, sia per proteggere le membrane degli altoparlanti da picchi improvvisi.

Collegamento e registrazione di un giradischi.

Attualmente è molto "in voga" archiviare e restaurare registrazioni su vinile o gommalacca. Con SoundSystem DMX XFire 1024 si è perfettamente equipaggiati per effettuare registrazioni audio d'alta qualità, grazie al software per la registrazione e il montaggio in dotazione. Steinbergs Wavelab Lite. Per il collegamento al giradischi, tuttavia, è necessario tenere conto di alcune particolarità che illustreremo qui di seguito.

Il collegamento diretto di un giradischi a una scheda audio come la DMX XFire 1024 non è possibile, perché il giradischi – la causa tecnica è il sistema di registrazione – fornisce un segnale utile troppo ridotto ed estremamente sbilanciato. Si rivela pertanto necessario inserire un amplificatore phono (amplificatore HiFi con ingresso phono o un amplificatore phono speciale con equalizzatore ottimizzato). Nel caso di un amplificatore hi-fi di norma si trova un'uscita TAPE Record, che si può collegare con SoundSystem DMX XFire 1024.

Nel caso in cui l'amplificatore non è dotato di un ingresso phono, si consiglia l'utilizzo di TerraTec phonoPreAmp, un ottimo amplificatore phono, dotato del connettore adatto per il collegamento all'ingresso linea della DMX XFire 1024.



Per ulteriori informazioni, basta consultare http://www.terratec.net/.

Il software per la digitalizzazione e il montaggio della registrazione è allegato alla scheda audio. Il programma WaveLab (lite) di Steinberg, per esempio, è concepito in modo ottimale per l'elaborazione di file di grandi dimensioni e non dovrebbe presentare alcun problema neppure per i principianti, grazie alla procedura "intuitiva". Tuttavia il tradizionale software audio, da solo, non è adatto agli ardui compiti del restauro sonoro. Alle normali funzioni, come montaggio, equalizzazione (elaborazione con l'equalizzatore) e regolazione del volume, si aggiungono "attenuazione del rumore", "attenuazione del crepitio", "ottimizzazione del volume" e altre simpatiche funzioni come "addolcimento" e simili. Last but not least, sarebbe auspicabile anche una funzione di ottimizzazione CD. Tutte queste funzioni sono contenute in software specializzati, che si possono acquistare, per esempio, dalle seguenti case produttrici:

Algorithmix	www.algorithmix.com		
Dartech	www.dartech.com		
Diamond Cut Productions	www.diamondcut.com		
Sonic Foundry	www.sonicfoundry.com		
Steinberg	www.steinberg.net		

Presa interna del terminale d'ingresso.

Last but not least, vogliamo attirare l'attenzione sulla presa interna situata dietro il terminale d'ingresso. Esse possono essere utilizzate per derivare il segnale audio prima del terminale e *in alternativa* per collegamenti interni. Esistono, per esempio, moduli con possibilità di regolazione da applicare alla parte anteriore del PC, che utilizzano questi collegamenti.

INGRESSO PER MICROFONO.

L'ingresso MIC serve al collegamento dei microfoni a condensatore normalmente in commercio (con e senza batteria). La sensibilità di ingresso è di circa $0.1V_{RMS}$.

Informazioni fondamentali.

Registrazioni con il microfono, per esempio per il riconoscimento vocale o per la telefonia collegata a Internet, possono essere effettuate con l'ingresso MIC di SoundSystem DMX XFire 1024. Si utilizzi un normale microfono a condensatore o un headset con un jack mono (minijack da 3,5 mm).



Per regolare la sensibilità, passare a Pannello di controllo di XFire 1024. A tal fine, può essere utilizzato altresì un interruttore per la preamplificazione integrata dell'ingresso per microfono. Il pulsante contrassegnato da "Boost" amplifica di +20 dB il segnale d'ingresso, comportando però più fruscio.

Avvertenza per la sicurezza. Quando si usano microfoni si possono verificare improvvise e sgradevoli reazioni (fischi), che possono avere effetto non soltanto sugli altoparlanti, ma anche sull'udito dell'utente. Si consiglia quindi caldamente di abbassare il volume del sistema in occasione del primo utilizzo di un microfono, aumentandone il volume, se necessario, gradualmente.

Equivoci.

Per evitare equivoci: non aspettatevi miracoli da un'ingresso per microfono della "scheda audio" – anche si sei tratta di una scheda TerraTec ;-). Attenzione: l'ingresso per microfono non è in grado di gestire microfoni con la cosiddetta alimentazione virtuale (tensione da 48V per l'alimentazione elettrica). Questi strumenti, utilizzati dai professionisti nelle sessioni in studio o live, dispongono di solito di un jack da 6,3 mm o di un connettore a 3 poli XLR – Quindi si può risparmiare tempo e denaro per adattatori fatti in casa per mini-jack. Se l'obiettivo è una registrazione di qualità professionale (per es. per voce, canto o strumenti), non si può fare a meno di una periferia professionale addizionale. Preamplificatori per microfoni o mixer con i relativi ingressi e tracce AUX Send (o sottogruppi) possono essere acquistati nei negozi specializzati.

Da notare, inoltre, che l'ingresso per microfono di SoundSystem DMX XFire 1024 è monofonico.

Presa interna dell'ingresso per microfono.

Last but not least, vogliamo attirare l'attenzione sulla presa interna situata dietro il terminale del microfono. Esse possono essere utilizzate per derivare il segnale audio prima del terminale e *in alternativa* per collegamenti interni. Esistono, per esempio, moduli con possibilità di regolazione da applicare alla parte anteriore del PC, che utilizzano questi collegamenti.

OUTPUT DIG..

L'uscita digitale garantisce un segnale S/PDIF standard con 48 kHz per le unità utilizzatrici. Tra questi, per esempio, amplificatori digitali, registratori MiniDisk o DAT.

Informazioni fondamentali.

Per trasferire la musica dal PC ad un'altra unità digitale, basta utilizzare l'uscita digitale ottica (spesso chiamata TOS-Link).



In Pannello di controllo di SoundSystem, sotto "Digitale" —> "Output dig.", si dispone di tre modi diversi per l'uscita digitale.

- Software DVD (AC-3) impostazione che serve a trasmettere dati AC-3 non decodificati ad un decodificatore esterno – da notare che dalla documentazione del software è chiaro che tale capacità del nostro XFire è supportata: esplicitamente come "DMX XFire 1024", come "Crystal Soundfusion" o come "CS4624 / CS4630".
- Digital In Source Direct impostazione che serve a trasferire i dati dell'ingresso digitale all'uscita digitale (1:1), ovvero in questo modo sono emesse altresì le frequenze 32 kHz e 44,1 kHz dall'uscita digitale. Non vi è alcuna possibilità di regolare gli altoparlanti.
- Digital Mix impostazione che serve a far emettere con 48 kHz dall'uscita digitale tutte le fonti digitali (Wave, MIDI, ingresso digitale). Da notare che le fonti analogiche non possono essere emesse direttamente. Per cui, non viene trasmesso all'uscita digitale neppure il rumore di fondo, per quanto minimo sia (ad esempio quello di un microfono collegato al MIC).

Suggerimento.

Le unità come MiniDisc funzionano con una velocità di campionamento di 44,1 kHz. Tuttavia, l'uscita digitale di DMX XFire funziona, impostata su "Digital Mix", con 48 kHz. Per ottenere una registrazione perfetta ("Drop-Out"), l'unità MiniDisc deve disporre in una propria capacità di conversione della velocità di campionamento SRC.

Per regolare gli altoparlanti del segnale digitale, basta utilizzare l'apposito regolatore della fonte, situato nella finestra di riproduzione di Pannello di controllo – per condizionare altresì gli altoparlanti della riproduzione wave, utilizzare il regolare WAVE. Non si dimentichi che questo regolatore non influisce soltanto sul volume della riproduzione (nel monitoring), ma modifica anche il segnale digitale. L'equalizzatore non ha la capacità di condizionare il segnale dell'uscita digitale.

Le suddette impostazioni non influiscono su una registrazione digitale effettuata *con* SoundSystem DMX XFire.

Protezione dalla copia.

E' possibile dotare la propria registrazione di una protezione, per evitare che venga copiata in caso di riproduzione su un altro apparecchio. Ciò può essere opportuno quando, per esempio, si registra una composizione sotto forma di demo su DAT o MiniDisk e si vuole evitare che ne vengano fatte copie (digitali). A tal fine, basta attivare il pulsante "Copyright Bit" dell'uscita digitale, sul lato Digitale di Pannello di controllo.

Backup.

L'interfaccia digitale di SoundSystem e il relativo software non è predisposta per un backup su DAT. In linea di principio ciò sarebbe fattibile, ma oggi esistono molte possibilità di realizzare backup come CD a basso costo e con meno dispendio di tempo.

Ulteriori informazioni sull'interfaccia digitale e l'utilizzo di cavi digitali si trovano nel paragrafo seguente, "Input digitale".

Quindi è opportuno continuare a leggere ... ;-)

INPUT DIGITALE.

L'uscita digitale può essere adattata a 2 diversi livelli di segnale per mezzo del jumper (JP2). Nell'impostazione S/PDIF In, l'uscita digitale corrisponde allo standard S/PDIF conosciuto dalle unità utilizzatrici, ad es. registratore MiniDisc o DAT. L'impostazione TTL è concepita per il collegamento dell'uscita digitale di gran parte dei lettori CD-ROM, dato essi funzionano di norma con livelli TTL.

Jumper (JP2).





Posizione B – S/PDIF In

1

5

Informazioni fondamentali.

Per collegare unità con uscita digitale a SoundSystem DMX XFire 1024, utilizzare il collegamento bipolare (vedi fig.) della scheda (accanto a Aux In). Per collegare l'uscita digitale del lettore di CD-ROM, è necessario il cavo di collegamento protetto dall'inversione di polarità, appartenente alla dotazione.



L'interfacci digitale di DMX XFire 1024 funziona con tutte le frequenze standard comuni ad una risoluzione di 16 bit, altresì con 32, 44,1 e 48 kHz.

Per lavorare con l'ingresso digitale, occorre assicurasi che esso sia attivato. In Pannello di controllo, passare a "Digitale" e scegliere nell'area "Input digitale"

"Sempre on" – in tal caso, l'ingresso digitale rimane sempre attivato, a prescindere dal fatto se vi è, o meno, un segnale.

"Rilevamento auto" - l'uscita digitale viene attivata solo quando vi sono dati.

Per la registrazione digitale. Il segnale dell'ingresso digitale può essere registrato tramite fonte di registrazione "Stereo Mix" della finestra di registrazione di XFire Pannello di controllo. Nell'applicazione di registrazione, basta scegliere come driver di registrazione "DMX XFire Wave". Nel corso della registrazione, verificare che le fonti da non registrare siano commutate su muto nel mixer di registrazione di XFire. A proposito: l'eventuale presenza di una protezione dalla copia (il cosiddetto SCMS o CopyProtection Bit) viene ignorata e non registrata.

DA SAPERE.

Altresì durante la trasmissione di dati audio tramite conduttore ottico si possono avere errori che, di solito, non sono percepibili. Tuttavia, badare a scegliere cavi di ottima qualità e non troppo lunghi (cavo di fibre di vetro ottiche fino a 2 m circa). Badare che il cavo non sia piegato.

Le differenze di suono nei cavi digitali sembrerebbero a prima vista incomprensibili, tuttavia potrebbero effettivamente verificarsi. Ciò può essere dovuto, tra gli altri motivi, all'impiego di algoritmi per la correzione dei difetti, che in cavi di qualità differente naturalmente vengono impiegati con frequenza diversa. Comunque queste variazioni di suono di solito sono talmente ridotte, che è necessario fare molta attenzione a non confondere la realtà con l'immaginazione. Per gli interessati: in Internet esistono alcuni newsgroup militanti, talvolta anche divertenti, che si occupano di questo argomento ;-).

Last but not least, ancora un'avvertenza per il protocollo di trasmissione: Attraverso l'interfaccia ottica vengono trasmessi esclusivamente dati in base allo standard S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface). Il collegamento di ADAT o altre periferiche compatibili non è previsto.

Di norma non possono funzionare neanche periferiche con interfaccia AES/EBU - quindi non serve a nulla improvvisare speciali adattatori. Poiché il protocollo di AES/EBU, però, è quasi identico a quello di S/PDIF e la trasmissione differisce sostanzialmente solo per l'intensità del segnale, con qualche piccola brasatura è possibile costruirsi un convertitore adeguato.

Un piccolo schema elettrico e altre informazioni si trovano in Internet, per es. al seguente indirizzo: http://www.hut.fi/Misc/Electronics/docs/old/spdif.html (vedere anche il grafico seguente).

AES/EBU verso S/PDIF



S/PDIF verso AES/EBU



Avvertenza: TerraTec non si assume alcuna responsabilità sul funzionamento e sugli effetti di questo circuito. Né può fornire alcun supporto tecnico per la sua realizzazione.

Collegamenti analogici audio CD.

SoundSystem DMX XFire 1024 offre due collegamenti disaccoppiati per l'uscita analogica delle unità disco CD. Nel Pannello di controllo della XFire si trovano vicino al regolatore contrassegnato da "CD".

Informazioni fondamentali.

Una proprietà particolarmente bella del sound system DMX XFire 1024 è la possibilità di collegare contemporaneamente due unità disco CD (per es. l'unità disco CD ROM e un masterizzatore) alla scheda senza perdite di livello. Gli ingressi CD1 e CD2 sono separati tra loro elettricamente e mescolati nel mixer. Il volume di entrambi viene regolato con il regolatore "CD".

In caso di registrazione dall'unità disco CD selezionare nel Pannello di controllo della DMX sotto "Record" la voce "CD".

I terminali sono realizzati in modo da essere compatibili con lo standard MPC3, ampiamente diffuso. La posizione dei contatti (pin) dei segnali e della massa è la seguente:

Dig In	Aux In	CD In	CD In
SG	RGGL	RGGL	RGGL
		CD2	CD1

Di solito i cavi adatti sono allegati all'unità disco CD oppure si possono acquistare nei negozi specializzati.

Se è necessario avere una regolazione autonoma per le due unità disco, si può utilizzare come alternativa l'ingresso AUX della DMX XFire1024. Tuttavia la sensibilità di ingresso è leggermente differente: circa 1,5 V_{RMS} negli ingressi per CD, circa 1 V_{RMS} nell'ingresso AUX. Per la registrazione di entrambe le fonti si utilizzi in questo caso la posizione "Mix" nel Pannello di controllo della XFire, sotto "Record".

INGRESSO AUX.

SoundSystem DMX XFire 1024 è dotata di un ingresso audio interno, per es. per le schede video. In alternativa anche qui si può collegare un'unità disco CD. Nel Pannello di controllo della XFire c'è un regolatore del volume autonomo.

Informazioni fondamentali.

Il sound system DMX XFire 1024 è dotato di un ulteriore ingresso per un'ulteriore periferica PC. All'interno AUX interno può essere collegato, ad es. una scheda video o una scheda captatrice (grabber) o l'uscita audio analogica di una scheda DVD. Si può anche pensare al collegamento di un'altra unità disco CD, ma la sensibilità dell'ingresso con il collegamento AUX è di pochissimo superiore di quella con gli ingressi CD (circa $1V_{RMS}$ per l'ingresso AUX, circa $1,5V_{RMS}$ con gli ingressi CD).

Il volume si regola nel Pannello di controllo della XFire mediante il regolatore "AUX". In caso di registrazione selezionare sotto "Record" la posizione "AUX".

Attenzione: I segnali di una daughterboard collegata alla presa Wavetable vengono inviati insieme al segnale AUX. A differenza dei due ingressi CD, essi non sono separati elettricamente. Se possibile, è quindi opportuno evitare di usarli contemporaneamente. Se tuttavia due apparecchi verranno collegati a "una linea", sarà inevitabile una netta riduzione del livello di entrambi gli apparecchi. Inoltre non potremo assumerci alcuna garanzia che alla lunga ciò non influisca negativamente sugli apparecchi collegati.

Dig In	Aux In	CD In	CD In	
SG	RGGL	RGGL	RGGL	
		CD2	CD1	

Il terminale è realizzato in modo da essere compatibile con lo standard MPC3, ampiamente diffuso. La posizione dei contatti (pin) dei segnali e della massa è la seguente:

Di solito il cavo adatto è allegato alla periferica da collegare o si può acquistare nei negozi specializzati.

Collegamento Wavetable e sintetizzatore interno.

SoundSystem DMX XFire 1024 è dotata di un collegamento per la schede ausiliarie wavetable. A pag. 9 nel capitolo "Collegamento di una daughterboard Wavetable" sono riportate le avvertenze per l'installazione. Il volume si regola nel Pannello di controllo della DMX mediante il regolatore "AUX".

L'installazione di una daughterboard Wavetable va effettuata come descritto a pag. 9 nel capitolo "Collegamento di una scheda figlia Wavetable". Il volume si regola nel Pannello di controllo della DMX mediante il regolatore "AUX". In caso di registrazione, nel Pannello di controllo della DMX XFire selezionare sotto "Record" la posizione "AUX".

Attenzione: Come già illustrato nel paragrafo "Ingresso AUX", i segnali di una daughterboard collegata alla presa Wavetable "corrono" insieme al segnale AUX. A differenza dei due ingressi CD, essi non sono separati elettricamente. Se possibile, è quindi opportuno evitare di usarli contemporaneamente. Se tuttavia due apparecchi verranno collegati a "una linea", sarà inevitabile una netta riduzione del livello degli apparecchi. Inoltre non potremo assumerci alcuna garanzia che alla lunga ciò non influisca negativamente sugli apparecchi collegati.

Sulla Wavetable integrata e sul futuro della sintesi sound.

La SoundSystem DMX XFire 1024 elabora i file MIDI tramite un sintetizzatore Wavetable integrato in un chipset (hardware a 48 voci). Il futuro della (General MIDI-) tecnologia Wavetable, secondo il parere degli esperti, è senz'altro nella sintesi software su base Host. La sintesi audio mediante introduzione di DirectMusic ha contribuito a consolidare la fama, dato che rende possibile la strutturazione interattiva di musica e MIDI in varie applicazioni, ad es. giochi. Trova applicazione il formato DLS per i set di esempi supportato appieno da DMX XFire 1024. Alcune applicazioni utilizzano già oggi il GS Soundset della famosa serie SoundCanvas, integrato in nuove versioni di DirectSound e prodotto su licenza Roland.

Da notare che i parametri SystemExclusive non possono essere elaborati.

Infine, la scheda è dotata altresì di un collegamento per un'ulteriore scheda ausiliaria wavetable. A questo scopo è disponibile la serie WaveSystem, da richiedere come opzione. Con la DMX XFire 1024 si possono però anche utilizzare senza problemi moduli di altri costruttori – come DB-50 XG Yamaha o SCD-10/15 Roland.

Driver MIDI.

Per la riproduzione delle informazioni MIDI tramite il modulo Wavetable esterno si utilizza un driver autonomo. Si tratta di un driver che, nel sistema, è chiamato "DMX XFire 1024 External MIDI" e che può essere scelto laddove sia necessario. Si dispone, ad esempio, nei programmi del sequenziatore quali Logic (Fun), Cubase o Cakewalk, oltre al driver "DMX XFire 1024 MIDI" per in sintetizzatore interno, altresì dell'uscita del modulo. Questo driver viene utilizzato, tra l'altro, anche quando esternamente si vogliano utilizzare periferiche collegate alla porta GAME. Perché i file MIDI possano essere utilizzati da Windows tramite la riproduzione dei media – oppure da programmi che non permettano regolazioni MIDI aggiuntive – aprire nel Pannello di controllo di Windows le "Proprietà - Multimedia" e impostare l'uscita MIDI sul driver (vedere grafico).

Multimedia Properties
Audio Video MIDI CD Music Devices
MIDI output
Single instrument DMX XFire 1024 MIDI
DMX XFire 1024 External MIDI DMX XFire 1024 MIDI
A <u>b</u> out
C <u>C</u> ustom configuration
Default Configure
Add <u>N</u> ew Instrument
OK Cancel Apply

INTERFACCIA PER JOYSTICK/MIDI.

Alla porta GAME/MIDI della SoundSystem DMX XFire 1024 è possibile collegare joystick analogici e digitali come pure - tramite un adattatore da richiedere come opzione – periferiche MIDI. L'interfaccia viene comandato tramite un driver compatibile DirectInput.

Informazioni fondamentali.

La SoundSystem DMX XFire 1024 offre un collegamento combinato per vecchi joystick e moderni InputDevices – vale a dire: Joystick ForceFeedback, Gamepad, FlightstickWheels e tutto ciò che è assolutamente necessario.

Mediante un cavo adattatore, da richiedere come opzione, si possono unire anche numerosi "device" alla porta GAME. Il supporto lato driver delle specifiche Microsoft DirectInputconsente l'accesso rapido all'hardware e alle funzioni supplementari, ad es. la trasmissione di segnali di controllo ForceFeedback.



MIDI.

Anche le unità MIDI possono essere collegamenti a DMX XFire 1024 mediante cavo adattatore. Il cavo adattatore è un accessorio opzionale, reperibile presso i venditori specializzati o direttamente presso TerraTec. Sarà sufficiente visitare il nostro Online Shop, http://www.terratec.net/.

Poiché spesso ci viene richiesto uno schema elettrico per questo "cavo adattatore", abbiamo riportato qui di seguito le informazioni necessarie. Come si può vedere, però, l'adattatore per la porta GAME/ MIDI non è un semplice cavo. Sono necessari componenti accessori come optoaccoppiatori e transistori. Consigliamo quindi di acquistare il componente in negozio – non è una spesa eccessiva.

Circuito dell'interfaccia MIDI.



Avvertenza: TerraTec non si assume alcuna responsabilità sul funzionamento e sugli effetti di questo circuito. Né può fornire alcun supporto tecnico per la sua realizzazione.

PANNELLO DI CONTROLLO DI DMX XFIRE.

La descrizione del Pannello di controllo di DMX XFire si riferisce al Pannello di controllo disponibile in ambiente Windows 95/98. Il Pannello di controllo in ambiente Windows 2000 comprende una guida popup che descrive le impostazioni.

FINESTRA DELLA RIPRODUZIONE.

Qui si regolano – chi l'avrebbe detto? – i volumi delle singolo fonti dei segnali. Il regolatore "Anter." presenta col tempo tracce di usura dovute al frequente utilizzo – esso serve a regolare il volume audio dei due altoparlanti anteriori.



Inoltre tutte le fonti dei segnali possono essere disattivate premendo il tasto MUTE. Esse tuttavia vengono visualizzate ugualmente se la sorgente viene selezionata esplicitamente - è ovvio, ci troviamo nella finestra della riproduzione, non della registrazione. Un'eccezione è data dalla fonte di registrazione "Stereo Mix". In questa modalità di registrazione tutte le fonti del mixer di registrazione e dell'ingresso digitale vengono registrate, a meno che non siamo commutate su muto. Per gestire la posizione nell'immagine stereo, utilizzare il regolato Panorama, situato sotto i regolatori dell'intensità audio.

FINESTRA DELLA REGISTRAZIONE.

Nella finestra della registrazione si definisce quale fonte del segnale deve essere rilevata attraverso il driver DMX XFire 1024 Record di un'applicazione. Per campionare più unità o l'uscita di DMX XFire 1024, scegliere l'impostazione "Stereo Mix".

L'ingresso per microfono è caratterizzato da altre due funzioni supplementari:

AEC

Significa "Acoustic Echo Cancelation", ovvero soppressione d'eco. Da utilizzare in modo ragionevole e in particolare nelle applicazioni con riconoscimento del parlato e con telefonia Internet.

Che cosa? Boost!

Un livello di ingresso troppo basso può essere amplificato di +20 dB attivando la funzione "Boost".



DIGITALE .

Nella finestra Digitale possono essere definite le impostazioni inerenti l'uscita e l'entrata digitale.

💐 DMX XFire 1024		. 🗆 🗙
MX XFire 1024 Ascolto Reg. Digitale EQ Input Dig. Sempre on Rilevamento Auto Off Veloc. ex. No Input	MIDI Impostazione 3D Altro Output dig. Software DVD (AC-3) Fonte Input dig.(Diretta) MixDigitale 50/15us la ouidenas	-
Copyright 	- Store - Bit Copyright	

Per lavorare con l'ingresso digitale, occorre assicurasi che esso sia attivato. Nell'area "Input dig.", scegliere

"Sempre on" – in tal caso, l'ingresso digitale rimane sempre attivato, a prescindere dal fatto se vi è, o meno, un segnale.

"Rilevamento auto" – l'uscita digitale viene attivata solo quando vi sono dati.

Nelle finestre "Veloc. ex.", "Copyright" e "In evidenza" può essere rilevato lo stato attuale dell'ingresso digitale.

Per l'uscita digitale si dispone di tre diversi modi .

- Software DVD (AC-3) impostazione che serve a trasmettere dati AC-3 non decodificati ad un decodificatore esterno – da notare che dalla documentazione del software è chiaro che tale capacità del nostro XFire è supportata: esplicitamente come "DMX XFire 1024", come "Crystal Soundfusion" o come "CS4624 / CS4630".
- Fonte input dig., (Diretta) impostazione che serve a trasferire i dati dell'ingresso digitale all'uscita digitale (1:1), ovvero in questo modo sono emesse altresì le frequenze 32 kHz e 44,1 kHz dall'uscita digitale. Non vi è alcuna possibilità di regolare gli altoparlanti.
- Digital Mix impostazione che serve a far emettere con 48 kHz dall'uscita digitale tutte le fonti digitali (Wave, MIDI, ingresso digitale). Da notare che le fonti analogiche non possono essere emesse direttamente. Per cui, non viene trasmesso all'uscita digitale neppure il rumore di fondo, per quanto minimo sia (ad esempio quello di un microfono collegato al MIC).

A seconda della routing impostata, possono essere impostate le finestre "In evidenza" e "Copyright".

EQUALIZZATORE.

Nella finestra equalizzatore è possibile attivare e disattivare l'equalizzatore, richiamare le impostazioni predefinite, sovrascrivere le impostazioni o memorizzare le proprie impostazioni.



FINESTRA MIDI.

Nella scheda "MIDI" sono comprese tutte le funzioni pertinenti al sintetizzatore di XFire. Esse determinano il numero di voci che devono essere calcolate nel software o nell'hardware e se le voci devono essere allocate in modo dinamico (consigliato) o secondo le specifiche DLS. Quindi, è possibile decidere se il set campioni caricato deve rimanere nella memoria (residente in memoria, consigliato) e si ha la possibilità di utilizzare i propri set campioni compatibili DLS 1.0 (ma non più grandi di 8 Mb), anziché i set standard appartenenti alla dotazione.

MX XFire 1024	
As <u>colto Reg. D</u> igitale <u>E</u> Q	MIDI Impostazione 3D Altro
Configurazione MIDI	
Modifica Voce	Elab. Voce
Dinamic	32 HW Voci
DLS	32 SW Voci
Imp. Esempi DLS	
🔀 Resid. Memoria	
Imp.Default	Imp. Pers.

Impostazione 3D.

Nella scheda "Impostazione 3D" sono comprese tutte le possibilità di regolazione inerenti la funzione 3D di DMX XFire 1024. La configurazione altoparlanti si rivela alquanto importante poiché solo così è sicuro che l'algoritmo 3D applicato sia quello giusto. Inoltre, si ha la possibilità di disattivare l'acceleratore hardware DirectSound. Ciò si rivela ragionevole in alcuni giochi in cui viene allocato senza previo controllo una quantità a piacere di memoria tampone per hardware, cosa che in parte può comportare il crash del gioco. È possibile inoltre impedire l'utilizzo di "Sensaura(tm) e EAX", attivare e disattivare l'effetto "MacroFX" e apportare al segnale di uscita una semplice "miglioria stereo". Qualora sia in funzione un'applicazione audio 3D (DirectSound 3D, EAX o A3D), badare che "Migliorie stereo 3D" sia disattivo.



ALTRO.

Nella scheda "Altro" sono comprese quelle funzioni che non hanno una diretta correlazione con XFire, ma che piuttosto condizionano il comportamento di Pannello di controllo. Ad esempio, si ha la funzione per caricare e la funzione di salvare le cosiddette impostazioni di mixer, l'attivazione dei tasti di scelta rapida globali e la visualizzazione dell'icona nella barra delle applicazioni.



Caricamento e archiviazione.

Grazie alle funzioni per caricare e salvare, l'utente può conservare le impostazioni definite e richiamarle all'occorrenza. Ad esempio, è possibile memorizzare, in base all'applicazione, impostazioni speciali inerenti le uscite e gli ingressi digitali, per poi richiamarle all'occorrenza. Le impostazioni sono memorizzate con l'estensione *.DMX .

Ноткеу.

Per gli specialisti abbiamo assegnato a quasi tutte le funzioni anche dei comandi da tastiera (Hotkey), che permettono una navigazione ancora più veloce. Per una navigazione ancor più veloce, basta adottare la gestione per mezzo di software a riconoscimento del parlato.

Comando del volume

Ctrl + barra spaziatrice= Alzare il volume Front (anteriore) Ctrl + Maiusc + barra spaziatrice = Abbassare il volume Front (anteriore) Ctrl + R = Alzare il volume Rear (posteriore) Ctrl + Maiusc + R = Abbassare il volume Rear (posteriore)

Commutazione muto (riproduzione).

Ctrl + Alt + barra spaziatrice = Master (anteriore/posteriore) senza/con l'audio Ctrl + Alt + R = Rear (posteriore) senza/con l'audio Ctrl + Alt + W = Wave attivato/disattivato Ctrl + Alt + S = MIDI attivato/disattivato Ctrl + Alt + A = AUX attivato/disattivato Ctrl + Alt + L = Line attivato/disattivato Ctrl + Alt + C = CD attivato/disattivato Ctrl + Alt + C = CD attivato/disattivato Ctrl + Alt + D = Dig In attivato/disattivato Ctrl + Alt + D = Dig In attivato/disattivato Ctrl + Alt + G = Mic Boost ins./dis.

Commutazione della sorgente di registrazione

Ctrl + Shift + L = seleziona Line In Ctrl + Maiusc + C = seleziona CD In Ctrl + Maiusc + A = seleziona AUX In Ctrl + Maiusc + M = seleziona Mic In Ctrl + Maiusc + X = seleziona Stereo Mix

Altre funzioni

Ctrl + Alt + E = attiva/disattiva l'equalizzatore

Ctrl+ Alt + o = modo cuffia

Ctrl + Alt + 2 = modalità con 2 altoparlanti

Ctrl + Alt + 4 = modalità con 4 altoparlanti

Ctrl + O = Caricamento delle impostazioni del mixer (il Pannello di controllo della DMX deve essere aperto e attivo)

Ctrl + S = Archiviazione delle impostazioni del mixer (il Pannello di controllo della DMX deve essere aperto e attivo)

Tramite i tasti F5-F11, rispettivamente tramite la combinazione di tasti Alt + "x", in cui la "x" corrisponde alla lettera sottolineata della targhetta per schede, si ha accesso diretto al lato del Pannello di controllo desiderato.

PANORAMICA DEL SOFTWARE STANDARD.

Il TerraTecTeam non ha risparmiato spese e ancor meno sforzi per confezionare un pacchetto di software veramente valido. Si trovano infatti programmi che permettono di ...

- installare e gestire SoundSystem DMX XFire 1024,
- ascoltare tutti i formati principali (e anche un paio meno diffusi) di file audio,
- scoprire personalmente i mondi del suono Audio 3D,
- elaborare dati audio registrati e importati
- creare propri brani musicali,
- decodificare e persino codificare i MP3.

Uno strumento completo, si può dire. E il più bello: i programmi sono in grado di offrire servizi di livello professionale in tutti i campi. Nessun giochetto e (quasi ...) nessun freeware o shareware". Nella cartella "HOTSTUFF" – come è tradizione di TerraTec – abbiamo raccolto i programmi audio shareware e freeware a nostro parere migliori e più utili, per offrire ai nostri utenti materiale sufficiente per parecchie ore di divertimento e lavoro.

All'opera dunque: dopo aver installato il software tramite file di esecuzione automatico, si dispone – sempre che sia stato installato l'intero software standard – dei programmi ivi descritti brevemente. Ulteriori informazioni si trovano nei file di assistenza relativi ai software. Buon divertimento.

- Musicmatch Jukebox
- Wavelab Lite
- Emagic Logic Fun (solo in ambiente Windows 95/98)
- Sensaura 3D Player
- Sensaura 3D demo

MUSICMATCH JUKEBOX - LA SOLUZIONE COMPLETA.

Con il programma Musicmatch Jukebox della ditta Musicmatch, è possibile riprodurre diversi formati nonché archiviarli così come sono e convertirli nel formato MP3. Il software Musicmatch Jukebox è disponibile solo in lingua inglese, e siamo sicuri che non sarà un problema per voi familiarizzarvi con esso. Sicuramente conoscerete gran parte degli elementi dal vostro impianto stereo a casa. Ma passiamo ad una breve introduzione ai singoli componenti.

Player



Vuoi i file MP3, vuoi i file media di Windows: trascinare e rilasciare i file di interesse nell'elenco play, ovvero nel player oppure scegliere per mezzo di OPEN.

Recorder

* DEG	ORDER	3	A11				
	Michael Jackson Dangerous 2) 11% (D 128k 2.4x)		1 🗖 Jam				5:38 - 📰
D			2 🔽 Why You	u Wanna Trip	On Me	11 %	5:24
			3 🔲 In The C	Closet			6:32
			4 🔽 She Driv	ves Me Wild		0%	3:41
			5 🔲 Remerr	nber The Tim	e		4:01 -
State of Concession, name	REC STOP CANCEL EJECT						

Tapedeck virtuale con minimo ingombro incorporato: creare i file MP3 di ottima qualità: le velocità di trasmissione fino a 320 Kb/sec. sono supportate così come le varie velocità di trasmissione all'interno di un file MP3; possibile un'ulteriore compressione all'insegna di un maggiore risparmio di posto. È possibile non solo captare il CD audio tramite lettura digitale del lettore di CD-ROM, bensì trasformare in tempo reale ogni segnale di ingresso di DMX XFire in un file MP3. Tramite menu OPTIONS della finestra player (vedi sopra), può essere definita la fonte desiderata.

Importante per gli insider: ovviamente trova applicazione l'algoritmo MP₃ (originale di Fraunhofer) per garantire la migliore qualità possibile.

Se si dispone di un collegamento Internet attivo, appare in automatico tramite CDDB (CompactDisk DataBase) in titolo, il nome dell'album e il nome dell'artista del CD inserito. Convertendo il tutto nel formato MP3, tali informazioni vengono memorizzate nel MP3 come ID Tag.

Dai bellezza, masterizza!

Create CD from	Playlist		×		
CD Format: @	nat: 📀 Audio (default) 🗢 Data (MP3, WMA, WAV) —				
CD Song List	<u>A</u> dd Song	<u>S</u> elect All	Clea <u>r</u> All		
x Song Nam	e Right There" by Carey	Bell	Size 3 MB		
CD-ROM Disc S	расе	Time Rem	aining: 73:43		
1	% (1 tracks, 2 MB,	745 MB left)			
<u>C</u> reate CD	Print CD Insert.	C <u>l</u> ose	<u>H</u> elp		

Con il programma integrato di masterizzazione per CD, è facile e pratico masterizzare l'elenco play su un supporto vergine. Ma non solo: indicazione chiara del posto rimasto libero sul supporto vergine.

Gran parte dei masterizzatori sono già supportati dalla casa; per un elenco esauriente e attuale dei modelli verificati, consultare il sito Internet Musicmatch all'indirizzo http://www.musicmatch.com/jukebox/player/cdr.cgi.

3 3	MULTE FILLARA	3 3	76 - FEITLE 1445 - F		
	🗋 🛛 View by Song name	Artist	Album	Genre ∇	Time 🔒
	🗾 x-girlfriend	Bush	Sixteen Stone	rock	0:45
	🗗 swim	Bush	Sixteen Stone	rock	4:55
	🗗 alien	Bush	Sixteen Stone	rock	6:34
	🗗 body	Bush	Sixteen Stone	rock	5:42
>	🗗 Heavy	Alternative Allstars	Rock On	Pop	4:00
	🗾 Supersonic Me	Alternative Allstars	RockOn	Pop	2:53
	🔎 First Time	Alternative Allstars	RockOn	Pop	3:38
	🔎 Santa Cruz	Alternative Allstars	RockOn	Pop	3:39
	🗗 Rock On	Alternative Allstars	RockOn	Pop	3:57
	🗗 We Will Rise	Alternative Allstars	RockOn	Pop	13:29
	🗗 Little Bird	Alternative Allstars	Rock On	Pop	3:39
	🎦 The Biggest Lie	Alternative Allstars	Rock On	Pop	4:11
	🖸 Our Lives Will Go On	Alternative Allstars	Rock On	Pop	3:33
	🗗 Say	Alternative Allstars	Rock On	Pop	3:35 .
				1.5	

Non solo per i cacciatori, bensì anche per i collezionati

Organizzate l'archivio musicale e ordinatelo in base alle varie classificazioni (per album, artista, titolo, genere o mood). All'occorrenza, aggiungete del proprio. Grazie alla funzione "Find Music", sarà facile e rapido trovare i propri "capolavori" (CTRL+F).

Sempre uguale, seppur distinto.

Un'ulteriore particolarità di questo software è data dalla possibilità di dare un nuovo aspetto alla superficie di registrazione – in merito si parla spesso di skins. Nel menu OPTIONS, sotto la voce VIEW e quindi CHANGE THEME, è possibile passare da una superficie di registrazione installata all'altra e viceversa.

Per scaricare altre skin e per informazioni esaurienti in merito, basta consultare il sito in inglese di MusicMatch. L'indirizzo è (e non poteva essere più facile): http://www.musicmatch.com.

WAVELAB LITE - AUDIOEDITOR.

L'Audio Editing Suite WaveLab di Steinberg, più volte premiato, permette una registrazione e un'elaborazione professionale del materiale sonoro. Montaggio, funzioni di copia, elaborazione del volume, fades, crossfades, elaborazione dinamica, funzione Loop, equalizzazione (equalizzatore), conversione della frequenza di campionamento – tutto compreso.



Informazioni dettagliate sull'uso di WaveLab Lite si possono trovare nella guida online del programma. Il manuale originale di Steinberg, inoltre, può anche essere stampato – la documentazione si trova nel file PDF per l'Acrobat Reader sul CD della XFire.



Emagic Logic Fun – sequenziatore.

Un sequenziatore audio e MIDI rinomato di alta qualità con tutto ciò che intrattiene: dalle notazioni ad es. stampa note, varie possibilità di editing, ad un mixer ricco con effetti integrati – tutto in uno.

Ad installazione avvenuto, il gruppo di programmi Logic Fun comprende altresì una documentazione esauriente composta da file PDF, da consultare non solo in caso di domande.

Per leggere la documentazione nel formato PDF, occorre Acrobat Reader. Una versione per installazione di Acrobat Reader si trova sul CD driver DMX XFire.

Per il successo delle vostre composizioni...

PLAYER 3D-ASCOLTARE NELLA DIMENSIONE TRIDIMENSIONALE.

Percepisci il suono così come lo senti. Il 3D Player permette di "posizionare" il sound attorno a sé. La guida del menu è in inglese, ma il funzionamento è estremamente facile.



Un esempio di applicazione: mediante drag & drop si trascini un file WAV di propria scelta sul 3D Player e si prema il pulsante "Play". Ora con il menu "Listener" si confrontino tra loro le proprietà 3D supportate:

Headphones: adatta il posizionamento 3D alla cuffia

Speakers: adatta il posizionamento 3D agli altoparlanti 2 e 4

Hardware 3D: Funzioni 3D tramite hardware di DMX XFire.

Software 3D: Il processore principale (host) cerca di imitare le funzioni 3D.

Stereo Pan: immagine stereo normale

MacroFX enable: attivare le funzioni MakroFX (importante: nel Pannello di controllo della XFire si abbassi il volume della riproduzione WAV del 70% circa, per ottenere il massimo piacere da questa funzione.

Reverb: è qui che si possono ascoltare vari algoritmi per simulazione spaziale: vuoi EAX 1.0, EAX 2.0, vuoi ID3L2 – o altresì disattivare tramite None.

Il movimento dell'oggetto sonoro nello spazio tridimensionale può essere definito con il comando "Path" del menu "Buffer":

Horizontal Circle: descrive un movimento circolare orizzontale dell'oggetto a una distanza costante da chi ascolta. Consigliabile per la percezione della sindrome "davanti-dietro".

Vertical Circle: descrive un movimento circolare verticale dell'oggetto a una distanza costante da chi ascolta. Consigliabile per la percezione della sindrome "sopra-sotto".

Fly-by: l'oggetto vola provenendo da lontano, sfiora il viso dell'ascoltatore e scompare nuovamente.

Manuale: è l'ascoltatore a definire la posizione dell'oggetto servendosi del mouse.
3D Dемо.

Il software della SoundSystem DMX XFire 1024 comprende anche diversi demo, che illustrano le proprietà di Audio 3D della scheda:

Home sweet homeath - Athene		
Dical DI 📀		
SYSTEM X		
Statistical Properties Buffers Coperative level Coperative level Statistical Properties Buffers Object Current/Statistical Primary buffer format Image buffer format Primary buffer format Primary buffer format Phinary buffer format Image buffer format Primary buffer format Image buffer format Primary buffer format Image buffer format Image buffer voltame Image buffer voltame Image buffer voltame Image buffer voltame		
		** 6
LISTENER	SOURCES	x
Position+Velocity Orientation Factors	Play 3D Properties Cone Caps	
Facet X0.00 Y 20.00 Y 20.00 Top X0.00 Y 70.00 Y 20.00 Y 70.00 Y 70.00 Y 70.00 Y 20.00 Commit Settings Restore Detaults	CFCD 18 Y Position New. 20 model - - - - Darkete. C Nomail - - - - Darkete. C Nomailed - - - Delete - Valcoty - - - - Delete - Mirx - j 1000 - - 700 Next Next Max - 1000 - - 700 Next	
For Help, press F1	DMX Direct Sound Driver	

Athene – Uno strumento per creare nuovi modi sonori (informazioni più dettagliate si trovano nel file README del programma).



Donuts – dolci suoni in un mondo astratto 3D

Tutti questi programmi possono essere visti e ascoltati con il supporto di Sensaura Ltd. (http://www.sensaura.co.uk).

LA CARTELLA HOTSTUFF.

Sul CD ROM della SoundSystem DMX XFire abbiamo raccolto inoltre un gran numero di altri programmi, tool e file. Anche qui vale la pena di darci un'occhiata.



Molti dei programmi presentati sono shareware. L'utente è quindi pregato di supportare il principio del shareware e versare il compenso richiesto, se il programma sarà di suo gradimento. Grazie.

Audio 3D – Background.

"Audio 3D" ... sembra interessante. Ma ricorda anche cose come sintesi vocale, motion tracking, intelligenza artificiale, bioscanning e pagamento con carta di credito tramite Internet. In altre parole: wow, tecnica formidabile - però non funziona bene. C'è qualcuno che la pensa allo stesso modo? Allora consigliamo di dare un'occhiata a ciò che ora è tecnicamente fattibile, agli obiettivi e al background di questa tecnologia ancora giovane ma molto promettente.

Tutto ciò che serve ...

L'essere umano medio è dotato di due orecchie, che nel migliore dei casi sono entrambe ben collegate al cervello. L'udito – semplificando, la combinazione di ascolto e cervello - ci offre la possibilità di percepire suoni e addirittura di localizzarli, vale a dire di determinare con buona precisione la direzione da cui provengono. E' sufficiente tapparsi un orecchio, ruotare con cautela su se stessi ad occhi chiusi e attendere che il telefono suoni ... Probabilmente si constaterà che si sente il telefono suonare, ma non si è in grado di stabilire con certezza, al primo colpo, la sua posizione. Una bella cosa, quindi, se funziona*.

*Se invece nessuno telefona, può diventare una noia ... ;-)

Ricercatori solerti hanno concluso da questa esperienza il fatto che sia possibile "ingannare" l'udito sulla posizione di un suono utilizzando anche altoparlanti o, meglio ancora, cuffia. Ed è vero: il nostro "mondo acustico" può essere effettivamente simulato e non solo: con l'aiuto di potenti processori è addirittura possibile posizionare rumori e musica quasi liberamente e in tempo reale attorno all'ascoltatore.

Ma torniamo agli inizi di questa evoluzione tecnologica. Forse qualcuno si ricorderà dei primi tentativi dei ricercatori, fedeli al motto "cosa viene dopo lo stereo?". A metà degli anni '70 arrivarono i giradischi e registratori su nastro che permettevano le cosiddette registrazioni artificiali. La particolarità qui era la microfonia: due piccoli microfoni venivano piazzati all'interno di un cranio di plastica creato in modo da riprodurre le dimensioni medie di una testa umana, comprese orecchie e condotto uditivo. In questo modo si realizzavano registrazioni stereo che, con l'uso della cuffia, permettevano di riprodurre in modo sorprendentemente "autentico" l'ambiente sonoro.

Altri tentativi furono fatti con 4 altoparlanti, la cosiddetta quadrofonia. Ancora oggi esiste chi si lamenta di aver speso un patrimonio per impianti di questo genere ...

Tutte queste sperimentazioni erano il risultato della consapevolezza che lo "stereo" permetteva soltanto una riproduzione bidimensionale. Un segnale audio può solo essere posizionato tra i due altoparlanti, ma non davanti, dietro o addirittura sopra o sotto di essi.

Audio 3D oggi.

Oggi i ricercatori e il mercato dispongono di una tecnologia più efficiente, che con l'aiuto di sofisticati algoritmi rende udibile e gestibile ciò che un tempo era legato a una costosa microfonia. Le basi di ciò, per semplificare, sono i cosiddetti spostamenti di campo di misurazione e fasi/frequenze nel segnale audio. Ciò significa che, a seconda di quando e in quale campo acustico una determinata frequenza raggiunge il nostro orecchio, il nostro udito "ne ricava" una posizione corrispondente (dell'oggetto sonoro o la nostra posizione relativa rispetto all'oggetto). A questo proposito rivestono un ruolo importante che le riflessioni delle onde sonore e il loro assorbimento, vale a dire di quanto si modificano le frequenze quando "urtano" altri corpi prima di raggiungere il nostro orecchio. Anche queste condizioni ora possono essere simulate con una notevole precisione.

Da non confondere con il "giusto" audio 3D sullo schermo televisivo di casa si hanno le numerose forme del suono stereofonico simulato, ad es. VSpace o il commutatore surround.

Perfetto?

Come già descritto brevemente in precedenza, l'udito, però, è solo una strada per percepire "mondi virtuali" in modo quasi realistico. Anche i nostri occhi contribuiscono in misura significativa alla "comprensione" del nostro ambiente. E anche frequenze estremamente basse, che ci fanno letteralmente "tremare", contribuiscono al riconoscimento di oggetti, per esempio ("Attenzione, carro armato in arrivo da sinistra ...").

A ciò si aggiunge un gran numero di esperienze a cui il nostro cervello fa riferimento per valutare una situazione: quando si vede una porta che si chiude e si sente il rumore della serratura che scatta, tutto è a posto. Se tuttavia si percepisse questo rumore provenire da sotto di noi, ciò provocherebbe probabilmente un notevole sconcerto ...

La "perfezione" nella rappresentazione del nostro ambiente nasce quindi soltanto dalla combinazione con sistemi di riproduzione differenti. E naturalmente sull'argomento Audio 3D esistono tanti ostacoli da superare, proprio come nel caso dei potenti sistemi di grafica. Comunque ora sono stati studiati i principi, sono stati trovati gli algoritmi e ne è stata dimostrata l'efficacia nella pratica – quindi è "solo più" una questione di potenza del calcolatore e di ottimizzazione. Con ciò siamo giunti al termine del nostro piccolo corso preparatorio, perché per quanto riguarda le performance nessuno ha nulla da insegnare a chi usa una scheda SoundSystem DMX XFire 1024 ... Buon divertimento!

APPENDICE.

FAQ – Le domande più frequenti e le relative risposte.

Problema 1:

E' necessario spostare il jumper e modificare la posizione dell'interruttore prima di installare la scheda audio?

Risposta 1:

Per il funzionamento e il montaggio della scheda, non è necessario ricorrere ai jumper. Per motivi di flessibilità, tuttavia, vi sono due jumper: il primo (JP1) serve a disattivare/attivare l'amplificatore cuffia della prima uscita linea; il secondo (JP2), invece, serve a commutare il livello di segnale (TTL o S/PDIF) dell'ingresso digitale. La scheda è del tutto conforme alle specifiche Intel/Microsoft. Dunque non c'è nessun jumper o interruttore per la regolazione del IRQ, dei canali DMA e degli indirizzi.

Problema 2:

Non riesco a cambiare l'IRQ di DMX XFire 1024 in Gestione periferiche.

Risposta 2:

Le schede PCI sono configurate in automatico tramite Bios, Plug & Play o ACPI del sistema operativo. I meccanismi non riconoscono l'eventuale modifica manuale dell'IRQ tramite Gestione periferiche. Se si rivela necessario assegnare alla scheda un altro IRQ, vi è la possibilità di inserire la scheda in un altro slot per PCI, ovvero di sostituire lo slot per PCI con un'altra scheda. Inoltre, i BIOS offrono la possibilità di assegnare permanentemente i singoli slot per PCI all'IRQ. In ogni caso, consultare il manuale della scheda madre.

Problema 3:

La scheda audio non produce alcun suono.

Risposta 3:

- Qualora funzioni sola una coppia di altoparlanti, verificare che si sta utilizzando il primo ingresso linea (Line-Out 1).
- Verificare il collegamento tra scheda audio e altoparlanti.
- Sono inseriti altoparlanti attivi o un impianto hi-fi?
- Verificare le impostazioni di regolazione del DMX XFire 1024 mixer. Verificare in particolare che non sia premuto il pulsante "Mute", che elimina l'emissione del suono.

Problema 4:

In che modo posso registrare dal mio impianto hi-fi?

Risposta 4:

- Collegare l'uscita linea dell'impianto hi-fi con l'ingresso linea (Line-In) della scheda sonora.
- Come uscita, utilizzare Record Out o Tape Play di un collegamento Tape dell'amplificatore hi-fi.
- Quindi, nel DMX XFire 1024 Mixer, dare LINE-IN in "REGISTRAZIONE" come fonte di registrazione
- A questo punto, richiamare un software di registrazione (ad es. Wavelab Lite, parte della dotazione, o Audiorecorder di Windows 95/98.

Problema 5:

Posso inviare lo stream AC 3 non codificato di un DVD tramite uscita digitale ad un decodificatore esterno (ad es. Dolby Digital Receiver)?

Risposta 5:

Sì, sempre che si disponga di un apposito decodificatore DVD con il quale poter riprodurre il DVD sul PC. Ravisent Cinemaster 99 / 2000 e PowerDVD di Cyberlink vers. 2.55 o superiore supportano questa funzione di DMX XFire 1024. Da notare: fin quando non si dispone esplicitamente di una versione completa di un tale programma, determinate funzioni risultano disattivate – ad es. quando la scheda grafica è parte della dotazione. Consultare il manuale del rispettivo software per sapere quali sono le impostazioni da predefinire. Collegare l'uscita digitale ottica di DMX XFire con l'uscita digitale ottica del decodificatore e attivare la routine "Software DVD (AC-3)" in DMX XFire 1024 Mixer sotto la voce "Digitale" per l'uscita digitale.

Problema 6:

Dagli altoparlanti si sentono in continuazione rumori di fondo, che cosa posso fare?

Risposta 6:

Nel realizzare la scheda sonora si è cercato di ottenere le migliori qualità audio. Ciò non significa che, in determinate configurazioni di PC, gli effetti di schede grafiche o video, di controller di dischi fissi o di alimentatori non possano condizionare il segnale audio. In generale, si consiglia un amplificatore integrato. All'uscita linea collegare altoparlanti attivi o l'impianto hi-fi. Posizionare la scheda sonora nel PC il più lontano possibile dalle suddette fonti di disturbi. Qualora non sia utilizzata, togliere l'audio dall'ingresso microfono.

Problema 7:

Da quando la scheda audio è collegata all'impianto stereo si percepisce un rombo continuo.

Risposta 7:

Il rombo (50 Hz) proviene dalla rete di alimentazione 220 V, viene indotto in un cosiddetto loop di massa. Questo loop si crea quando due apparecchi, collegati a massa tramite conduttore di terra o un altro conduttore (ad es. un cavo per antenna), sono collegati altresì con un cavo audio. Il ronzio scompare quando si separa il collegamento conduttore diretto – per mezzo di un filtro per corrente con guaina (inserito nella linea antenna) o per mezzo di un trasformatore audio che chiude il diretto accoppiamento dell'uscita audio (PC) con l'ingresso (amplificatore HiFi) (ad es. Conrad, codice d'ordine 31 14 05 e reperibile presso i rivenditori di auto-hi-fi). Se sfilando il cavo dell'antenna dal receiver/tuner il rombo scompare, si può utilizzare un filtro rivestito. Se il rombo si percepisce anche senza il cavo dell'antenna, il difetto è provocato dal doppio collegamento a terra attraverso il connettore di rete; in questo caso serve un trasformatore di separazione.

Problema 8:

La porta MID della scheda sonora è compatibile con Roland MPU-401?

Risposta 8:

La scheda sonora supporta sia il modo MIDI Sound Blaster che il modo UART MPU-401 UART (non il modo SMART, che certamente non riduce le prestazioni, dato che gran parte dei programmi supportano il modo UART MPU-401). I programmi realizzati per il modo MPU-401 supportano, a wavetable applicato, la scheda sonora anche direttamente.

Problema 9:

Impossibile percepire l'effetto MacroFX.

Risposta 9:

Verificare le impostazioni del DMX XFire 1024 mixer. MacroFX funziona, tra l'altro, con un aumento del volume. Qualora il regolatore sia impostato sul massimo, la scheda non può aumentare ulteriormente il volume sonoro e l'effetto non è percettibile.

Problema 10:

I file WAV, riprodotti con DMX XFire 1024, suonano distorti.

Risposta 10:

Controllare le impostazioni del regolatore WAVE in DMX XFire 1024 Mixer. Qualora il regolatore si trovi sullo scatto superiore, possono risultare segnali distorti. La riproduzione WAV è regolata su o dB quando il regolatore è impostato su circa il 70%.

Problema 11:

La tastiera collegata alla scheda sonora non reagisce, sebbene vengano premuti i pulsanti.

Risposta 11:

- Verificare per prima cosa se è stato installato il driver per la comunicazione con la keyboard. Il driver per questa scheda si chiama 'DMX XFire 1024 External MIDI' e dovrebbe trovarsi nel Pannello di controllo, sotto "Sistema", in "Gestione periferiche". Se così non fosse, reinstallare nuovamente i driver aggiornati di Windows 95/98.
- Se il driver è installato, deve essere selezionato nel software del sequenziatore come periferica d'ingresso MIDI. Per questa procedura si consiglia di consultare il manuale del sequenziatore. Di solito nella maggior parte dei programmi per sequenziatore si trova un comando di menu "Setup/MIDI Devices", dove è possibile selezionare sia le periferiche d'ingresso MIDI sia quelle d'uscita MIDI.
- Se il software, verificate queste condizioni, continua a non rispondere ai tasti e non si sente alcun suono, è molto probabile che il problema sia nel cavo di collegamento MIDI. L'esperienza insegna che esiste una quantità enorme di cavi di collegamento MIDI tra i più diversi, che purtroppo esternamente sono tutti uguali. In questi cavi si dovrebbe trovare un optoaccoppiatore, regolato sul livello della scheda audio. Poiché purtroppo ciò non può essere verificato dall'esterno, si consiglia di utilizzare sempre un cavo MIDI della stessa marca della scheda audio. Dato questo tipo di problema, il cavo MIDI fa parte della dotazione del prodotto ed è reperibile altresì presso il rivenditore specializzato.

Problema 12:

Dove sono reperibili nuovi driver e nuove utilities per la mia scheda sonora?

Risposta 12:

Nuove versioni di driver e di software possono essere acquisite dalla ReActor Mailbox, al numero 02157-817924 (analogico) e al numero 02157-817942 (ISDN). Oppure è possibile accedervi tramite sito Internet (http://www.terratec.net), dove sono a disposizione altresì informazioni attuali sui nostri prodotti e sui Tools nuovissimi inerenti la scheda sonora.

Problema 13:

Il joystick ForceFeedback, collegato a DMX XFire 1024, non risponde come dovrebbe.

Risposta 13:

Per la trasmissione ForceFeedback, le linee MIDI sono sviate. Verificare che l'interfaccia DMX XFire 1024 Game Device abbia un proprio IRQ e che si sta utilizzano il software più recente dello Joystick ForceFeedback.

Problema 14:

Impossibile sincronizzare l'ingresso digitale con l'uscita digitale del lettore di CD-ROM.

Risposta 14:

- Verificare dapprima che il cavo appartenente alla dotazione sia collegato in modo corretto con il lettore di CD-ROM.
- L'uscita digitale del lettore CD-ROM emette solo pure informazioni audio; occorre altresì che un CD audio si trovi nel lettore e non la raccolta MP3 auto-registrata.
- A livello standard, l'ingresso digitale di DMX XFire 1024 per jumper (JP2) è impostato sul livello di segnale TTL che corrisponde al livello di gran parte dei lettori di CD-ROM. Vi sono tuttavia eccezioni, di modo che riesca la commutazione al livello S/PDIF del jumper JP2.
- Se ciò non si rivelasse utile, verificare che l'uscita digitale del lettore di CD-ROM stia emettendo segnali.

INDICE.

3

3D Demo · 73

A

ADAT · 50 Adattatore · 46 Addolcimento · 44 AES/EBU · 50 Algorithmix · 44 Alimentazione virtuale · 46 Altoparlanti per bassi · 41 Altro · 63 Amplificatore per cuffia · 40 Amplificatore phono · 43 Amplificatori hi-fi · 39 Archiviazione delle impostazioni del mixer · 63 Athene \cdot 73 Audio 3D- Background · 75 Audioeditor · 69 Avvertenza per la sicurezza · 40, 43, 45

В

Backup, tramite l'interfaccia digitale · 48

С

Caricamento delle impostazioni del mixer · 63 Cartella HOTSTUFF, La · 74 Cavo adattatore, MIDI · 56 Cavo digitale · 50 Cavo, AUX · 53 Cavo, cavo di fibre di vetro · 50 Cavo, CD-Audio · 52 Collegamenti audio CD · 11, 52 Collegamenti della scheda · 11, 38 Collegamento Wavetable, Impiego · 9, 54 Commutazione BOOST (microfono) · 45 Conduttore ottico · 50 Connettore XLR · 46 Conversione della frequenza di campionamento · 69 Crossfades, Audio · 69 Cuffia, Utilizzo e collegamento della · 40

D

Dartech \cdot DeviceManager, che cosa è \cdot Diamond Cut Productions \cdot Digitale \cdot Digitalizzazione, Audio \cdot DirectInput, specifiche standard Microsoft \cdot Disinstallazione dei driver con Windows 95 e 98 \cdot Disinstallazione dei driver in ambiente Windows 2000 \cdot Disinstallazione dei driver in ambiente Windows Me \cdot 29 Disinstallazione del software (standard) \cdot 21, 29, 36 Divertimento \cdot Donuts • 73 DOS Games/FM Devices • 22 Driver della riproduzione • 41 Driver MIDI • 55 Driver, Disinstallazione con Windows 95 e 98 • 21 Driver, DMX Record • 59 Driver, DMX XFire 1024 External MIDI • 55 Driver, DMX XFire 1024 MIDI • 55 Driver, Informazioni fondamentali per l'installazione • 11, 12 Driver, Installazione con Windows 2000 • 32 Driver, Installazione con Windows 95A (OSR1) • 13 Driver, Installazione con Windows 95B (OSR2) • 15 Driver, Installazione con Windows 98 • 18 Driver, Installazione con Windows Me • 26

Ε

Elaborazione dinamica, Audio · 69 Emagic Logic Fun · 70 Equalizzatore · 69

F

Fades, Audio • 69 Finestra della registrazione • 59 Flightstick • 56 ForceFeedback • 56 Freeware e shareware • 65 Fruscio • 45 Funzione Loop • 69 Funzione MUTE • 58

G

Gamepad · 56 Gestione periferiche dopo l'installazione dei driver · 22, 30, 36 Giradischi · 43 Giradischi, Collegamento e registrazione di un · 43 GM, General MIDI · 54 Gommalacca · 43 GS, Roland · 54

Η

Headset, Collegamento di un · 45 Hotkey, Attivazione del Pannello di controllo DMX · 64

I

Impostazione 3D · 62 Impostazioni · 61 Impostazioni MIDI · 23, 30, 37 Ingresso AUX · 53 Ingresso Line · 43 Ingresso per microfono · 45 Input digitale · 11, 49 Installazione · 7 Interfaccia per joystick/MIDI · 56 IRQ · 7

J

Jumper · 40, 49

L

Line In, ingresso \cdot 43

М

MacroFX · 71 Mangianastri · 43 Masterizzatore CD · 52 MIC, Ingresso · 45 Microfono a condensatore · 45 MiniDisc · 48 Mix, fonte di registrazione · 58 Mixer, collegamento di un · 43 Montaggio della scheda · 10 Montaggio, Audio · 44 Montaggio, Audio · 69 MPU401 Devices · 22 Multi-Device Enumerator · 22

0

OUT-1 · 39 OUT-2 · 41 Output dig. · 47 Output, modo digitale · 47, 60

Ρ

Pannello di controllo di DMX XFire · 38, 58 Panoramica del software standard \cdot 65 Percorso, dov'è il driver per Windows $95/98? \cdot 13$ Periferiche MIDI, Collegamento di · 56 Player 3D · 71 Porta GAME/MIDI · 56 Posizione degli altoparlanti per un sound 3D ottimale · 42 Preamplificazione dell'ingresso per microfono · 45 Prese interne dei terminali d'uscita · 42 Prese interne del terminale d'ingresso · 44 Programmi del sequenziatore · 55 Proprietà 3D · 71 Protezione dalla copia · 48, 50 Protezione dalla copia, La · 48 Protocollo di trasmissione, digitale · 50

Q

quadrofonia · 75

R

Registrazione, Digitale • 48 Registrazioni artificiali • 75 Regolatore OUT • 58 Regolatore Panorama • 58 Riconoscimento vocale • 45 Riduzione del livello • 9, 53 Riproduzione dei media • 55

5

S/PDIF, possibilità di collegamento · 39 Schema elettrico, Interfaccia digitale · 50 Schema elettrico, Porta GAME/MIDI · 56 Sensaura · 73 Sensibilità dell'ingresso · 43 Sensibilità d'ingresso · 45 Senza Drop-Out, digitale · 48 Sintetizzatore \cdot 9, 54 Sonic Foundry · 44 Steinberg · 44 Stereo · 75 Stereo Mix, fonte di registrazione \cdot 59 Struttura della scheda. · 8, 38 Sub-Woofer · 41 Surround · 76 SystemExclusive · 54

T

Telefonia collegata a Internet \cdot 45 TOS-Link \cdot 47

U

Udito, L' • 75 Unità disco CD • 52 Uno strumento per creare • 73 Uscite Line • 39

V

Videoregistratori • 43 Volume audio, impostazione del • 58 VSpace • 76

W

WaveLab · 44, 69 Wavetable, Collegamento di una daughterboard · 9

X

XFire 1024, a cosa serve il driver \cdot 41